



Bedienungsanleitung

HEARME 200BT

Deutsch

INHALTSVERZEIHNIS

| | |
|---|---|
| SICHERHEITSHINWEISE..... | 2 |
| ÜBER DIESES HANDBUCH..... | 2 |
| BENUTZTE SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN..... | 3 |
| GENERELLE INFORMATIONEN ÜBER DAS GERÄT..... | 4 |
| Haupteigenschaften..... | 4 |
| Firmware zum Runterladen..... | 4 |
| Lieferumfang..... | 4 |
| TASTEN UND DEREN FUNKTION..... | 5 |
| BLUETOOTH-VERBINDUNG..... | 5 |
| MUSIK-ABSPIELEN IN BLUETOOTHMODUS..... | 6 |
| VERBINDUNG MIT ANDEREN GERÄTEN..... | 6 |
| AUX IN WIEDERGABEMODUS..... | 6 |
| LADEN DES LAUTSPRECHERS..... | 6 |
| PROBLEMLÖSUNG..... | 7 |
| SPEZIFIKATION..... | 7 |

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder anderen Wärme erzeugenden Maschinen.
- Trennen Sie bitte das Gerät vom Netz vor dem Pflegen. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes weiches Tuch, evtl. leicht mit Seifenwasser befeuchtet. Sprühen Sie Reiniger niemals direkt auf das Gerät. Verwenden Sie keine Reinigungslösungen, die die Oberfläche des Gerätes beschädigen könnten (Lösemittel, etc.).
- Bitte diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig zu lesen. Öffnen Sie niemals das Gerät! Es besteht die Gefahr eines Elektroschocks. Ein eventuell notwendiger Eingriff sollte nur von geschultem Personal vorgenommen werden.

ÜBER DIESES HANDBUCH

Die Firma Ferguson Sp. z o.o. hat alle ihr verfügbaren Möglichkeiten ausgenutzt, um über ihre Produkte bestmöglich aktuelle Informationen zu liefern. Die Firma Ferguson Sp. z o.o. gibt keinerlei Gewährleistung und lehnt jegliche Forderungen, die mit dem Inhalt dieses Handbuches verbunden sind, ab. Die hier enthaltenen Informationen dienen nur als Hinweise für die tägliche Benutzung und Erhaltung, sowie Pflege des Geräts. Die Firma Ferguson Sp. z o.o. hält sich das Recht vor, Änderungen, Korrekturen, Verbesserungen in diesem Handbuch ohne Grundlage und ohne frühere Ankündigung zu machen. Neuste Informationen entnehmen Sie bitte aus unserer Homepage: <http://www.ferguson-digital.eu> .Sie können auch einen RSS-Feed einstellen.

BENUTZTE SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN



Risiko vom elektrischen Schock-
ABDECKUNG NICHT ÖFFNEN! Dieses
Symbol sagt Ihnen, das Sie den Gerät nicht
selbständig öffnen dürfen. Die Box darf nur
vom Fachdienst geöffnet werden!



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene
Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät,
bedeutet dies, dass für dieses Gerät die
Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen
Bestimmungen zur getrennten Sammlung
elektrischer und elektronischer Geräte. Richten
Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und
entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren
Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer
Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor
möglichen
negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der
Europäischen Richtlinie 2006/66/EG
unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Bitte informieren Sie sich über die örtlichen
Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung
von Batterien, da durch die korrekte
Entsorgung Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt werden.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung
hochwertiger Materialien und Komponenten
entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden können.



Das „CE“ Zeichen.
Dieses Zeichen bedeutet die Konformität Ihres
Gerätes mit den europäischen Richtlinien:
2006/95/EC (betreffs elektromagnetischen
Kompatibilität, Niederspannungsrichtlinie und ihre
Ergänzungsrichtlinien), 2004/108/EC (Richtlinie
über die elektromagnetische Verträglichkeit und
ihre Ergänzungsrichtlinien).

R&TTE

Ferguson Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass
das Gerät die notwendigen Anforderungen und die
anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG erfüllt.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter
www.deklaracje.ferguson.pl

Dieses Produkt wurde gemäß der europäischen
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC konzipiert, getestet
und gefertigt.



Symbol der doppelten Isolierung.
Dieses Symbol sagt Ihnen, das Ihr Gerät elektrisch
sicher für den normalen Gebrauch ist, wie im
Kapitel „Sicherheitshinweise“ beschrieben.



Warnung vor heißer Oberfläche
**VORSICHT: HEISSE OBERFLÄCHE. NICHT
ANFASSEN.** Die Oberseite über dem inneren
Kühlkörper könnte heiß werden, wenn dieses
Produkt dauerhaft betrieben wird. Berühren Sie
keine heißen Bereiche, hier besonders um die
Kennzeichnung „Warnung vor heißer Oberfläche“
und die Oberseite.



Ist ein Produkt mit diesem Logo gekennzeichnet,
bedeutet dies, dass eine entsprechende Gebühr an
das Recyclingprogramm des jeweiligen Landes
gezahlt wurde.

GENERELLE INFORMATIONEN ÜBER DAS GERÄT

Haupteigenschaften

- Eingebaute, wiederaufladbare Batterie, die mindestens 4 Stunden Musikgenuss garantiert.
- Die kompakte Bauweise ermöglicht eine bequeme Nutzung des Geräts, unabhängig wo Sie sich gerade befinden.
- Bluetooth-Technologie. Die ideale Lösung in Verbindung mit Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Eingebauter 3,5 mm-Eingang (Mini-Buchse) für Musikwiedergabe von externen Geräten.
- Eingebautes Mikrofon und eine Freisprechfunktion.

Firmware zum Runterladen

Firma Ferguson hat alle ihr verfügbaren Möglichkeiten ausgenutzt, um für Ihr Gerät möglich neuste Firmware zu liefern. Ferguson hält sich das Recht vor, Änderungen in der Gerätefirmware ohne Grundlage und ohne frühere Ankündigung vorzunehmen. Aktuelle Firmwareversion steht zum Downloaden unter der Internetadresse: <http://www.fergusondigital.eu> (im Bereich „Download“). Sie können auch einen RSS-Feed einstellen.

Achtung:



Bitte beachten Sie, dass neue Software die Funktionalität des Geräts ändern kann. Die Bilder und die passenden Beschreibungen dienen nur für Informationszwecke und unterliegen keinerlei Haftung. Wenn Veränderungen oder Irrtümer vortreten, bitte greifen Sie auf Ihr Gerät zurück. Bitte melden Sie uns gefundene Fehler. Wir werden uns bemühen, um die schnellstmöglich zu beheben!

Lieferumfang

Packen Sie das Gerät aus, um sicherzustellen, dass folgende Elemente im Karton enthalten sind:

- Bluetooth-Lautsprecher **Ferguson HearMe 200BT**
- Bedienungsanleitung
- USB-Ladekabel

EIN- UND AUSGÄNGE



1. On/Off: Ein- / Ausschalten des Lautsprechers.
2. USB: Mini USB-Ladeanschluss (3,7 V 1500mAh).
3. AUX: Φ 3,5 Stereo-Audio-Signaleingangsschnittstelle für externe Geräte.

TASTEN UND DEREN FUNKTION



1. Bluetooth Musik-Wiedergabe/Pause. Drücken Sie lange (3 Sekunden) auf die Taste, um erneut Bluetooth-Verbindung zu erstellen.
2. Drücken Sie lange, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie kurz, um zum nächsten Musikstück zu wechseln.
3. Drücken Sie lange, um die Lautstärke zu reduzieren.

Drücken Sie kurz, um zum vorherigen Musikstück zu wechseln.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

- Schalten Sie den Netzschalter in die Position ON um.
- Wenn die rote und blaue Diode abwechselnd blinken, steht der Lautsprecher zum Verbinden bereit.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion in Ihrem Handy ein und starten Sie den Geräte-Suchvorgang. Aus der Geräteliste wählen Sie "**HearMe 200BT**" aus.
- Wenn das Gerät ein Kennwort verlangt, geben Sie: "**0000**" ein. Bei meisten Geräten wird kein Passwort verlangt, dann wählen Sie nur "**Verbinden**" aus.
- Wenn die Verbindung aufgebaut ist, wird es mit einem Signalton und der blauen Diode bestätigt.
- Wenn die Bluetooth-Verbindung nicht innerhalb von 3 Minuten erstellt werden kann, schaltet der Lautsprecher automatisch in den Standby-Modus um.
- Beim aktiven Bluetooth-Modus drücken Sie lange die Taste **Bluetooth** (3 Sekunden), um den Bluetooth-Verbindungsmodus wieder zu aktivieren.

**Achtung:**

Nach dem Anschluss eines AUX Φ 3.5 Kabels, schaltet der Lautsprecher automatisch in den AUX-Modus um. Wenn das AUX-Kabel entfernt wird, wechselt der Lautsprecher in den Bluetooth-Modus zurück und stellt die Verbindung zu dem zuvor letztens verbundenen Bluetooth-Gerät her.

MUSIK-ABSPIELEN IN BLUETOOTHMODUS

- Im Bluetooth-Modus, wenn der Lautsprecher mit dem mobilen Gerät verbunden ist und eine Musikwiedergabeliste erstellt ist, drücken Sie kurz die Taste **Bluetooth**, um das Mobiltelefon (oder anderes Bluetooth-Gerät) zu steuern.
- Die Verbindung wird mit dem blauen Licht signalisiert.
- Um zur nächsten/vorherigen Musikstück zu wechseln, drücken Sie kurz **+/-** Taste.
- Um die Lautstärke zu erhöhen/verringern, drücken Sie lange **+/-** Taste. Wenn die Lautstärke das Maximum erreicht wird das mit einem Warnton signalisiert.

**Achtung:**

Bei einem ankommenden Telefongespräch, wird die Musik automatisch pausiert. Nachdem Gespräch, wird die Musik-Wiedergabe automatisch fortgesetzt.

VERBINDUNG MIT ANDEREN GERÄTEN

Beim aktiven Bluetooth-Modus drücken Sie lange die Taste **Bluetooth** (3 Sekunden), um den Bluetooth-Verbindungsmodus wieder zu aktivieren. Wenn die rote und blaue Diode abwechselnd blinken, steht der Lautsprecher zum Verbinden bereit. Jetzt können Sie den Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbinden.

AUX IN WIEDERGABEMODUS

Nach dem Anschluss eines AUX Φ 3.5 Kabels, schaltet der Lautsprecher automatisch in den AUX-Modus um. Die Verbindung wird mit einer roten Diode bestätigt. In diesem Modus ist die Lautstärkeregelung inaktiv.

LADEN DES LAUTSPRECHERS

1. Mit der USB-Standardschnittstelle schließen Sie das Ladekabel an ein USB-Ladegerät ein (Netzteil, PC). Beim ersten Laden, bitte den Lautsprecher erst trennen wenn der komplett aufgeladen ist.
2. Der Ladevorgang wird mit dem Blinken der roten Diode signalisiert. Wenn die Diode stoppt zu blinken, dann ist der Lautsprecher aufgeladen.

PROBLEMLÖSUNG

Es kommt keine Musik aus den Lautsprechern

- Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher aufgeladen ist.
- Prüfen Sie, ob der Lautsprecher mit dem mobilen Gerät verbunden ist. Prüfen Sie im Handy-Menü "**Gefundene Geräte**", ob ihr mobiles Gerät gefunden wurde.

Es wird keine Bluetooth-Verbindung aufgebaut

- Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher aufgeladen ist.
- Prüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion bei beiden Geräten eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher sich in der Bluetooth-Reichweite des mobilen Gerätes befindet.

Wenn die Probleme weiter auftreten

- Bitte den Lautsprecher erneut an das Ladegerät anschließen.
- Bitte das Handy ausschalten und die Batterie rausnehmen. Nach paar Minuten wieder einsetzen.
- Die Bluetooth-Funktion in Ihrem Handy einschalten und die Bluetooth-Verbindungsgeschichte löschen.
- Erneut die Bluetooth-Verbindung aufbauen.

SPEZIFIKATION

- RMS: 2W x 2
- Lautsprecher-Größe: 1,5 "x 2
- Impedanz: 4Ω
- S / N Verhältnis: 60dB
- Frequenzgang: 80Hz ~ 20kHz
- Funktion: Drahtloser Bluetooth A2DP Stereo-Musik-Player, eingebauter Lithium-Polymer-Akku mit Mini-USB-Ladevorgang, AUX 3,5 stereofonischer Signaleingang.
- Verwendete Außenmaterialien : Gummi + Kunststoff
- Stromversorgung: 3,7 V 1500mAh (Lithium-Polymer-Akku)