

Jak aktualizować oprogramowanie Ferguson eXtreme Action CAM

-  Uwaga:
- Przed aktualizacją, upewnij się, że bateria w kamerze jest w pełni naładowana. Aby uniknąć wyłączenia się, podczas aktualizacji.
 - Najlepiej aktualizować przy podłączonej ładowarce.
 - Nie należy zmienić nazwy pliku z oprogramowaniem.

Wykonaj następujące kroki:

1. Wgraj oprogramowanie na kartę microSD. Na karcie nie powinno być innych plików.
2. Włóż kartę microSD do kamery a następnie ją włącz przyciskiem .
3. Naciśnij przycisk wifi . Kamera zostanie automatycznie zaktualizowana.
4. Podczas aktualizacji oprogramowania, ekran jest włączony i pokazuje komunikat SW UPDATE. Po zakończeniu aktualizacji, ekran wyłączy się.

