

Cute9

 **SOFTWARE (FIRMWARE) UPDATE**

 **AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWANIA (FIRMWARE)**

ENGLISH

POLSKI



DVD

SOFTWARE (FIRMWARE) UPDATE

Method of Upgrade:

- 1 Unzip and copy MTK.BIN file to USB memory.
- 2 Turn on DVD player and insert USB memory to USB port.
- 3 Switch to USB port (press DVD/USB/SD button on top panel)
- 4 DVD player will detect update file and display info on TV screen.
- 5 Press "OK".
- 6 The software upgrading takes a few minutes to be complete.
- 7 When the software is successfully upgraded, the set restart.
- 8 Remove the USB memory.
- 9 Restore default settings (Menu Preference > Default > Reset).

Note: The software version can be checked on TV screen.

- 10 On remote control, press "SETUP" button.
- 11 Goto to the bottom of GENERAL SETUP PAGE
- 12 Enter VERSION menu item.
- 13 Check "Version" (first line).



AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA (FIRMWARE)

Procedura aktualizacji:

- 1 Rozpakuj archiwum ZIP i skopiuj plik MTK.BIN na pamięć USB (pendrive).
- 2 Włącz odtwarzacz DVD i włóż pamięć USB (pendrive) do portu USB
- 3 Przełącz na port USB (naciśnij przycisk DVD/USB/SD na panelu górnym)
- 4 Odtwarzacz DVD wykryje plik z aktualizacją oprogramowania i wyświetli informacje o tym na ekranie
- 5 Naciśnij "OK".
- 6 Aktualizacja oprogramowania może zająć parę minut.
- 7 Kiedy proces aktualizacji się zakończy odtwarzacz ponownie się uruchomi.
- 8 Wyjmij pamięć USB (pendrive).
- 9 Należy przywrócić ustawienia fabryczne (Menu Preference > Default > Reset) {Menu Preferencji > Ustaw. fabryczne > Przywróć}.

Uwaga: Wersje oprogramowania w DVD można sprawdzić w następujący sposób:

- 10 Na pilocie należy nacisnąć przycisk "SETUP".
- 11 Przejdź na dół strony z ustawieniami ogólnymi (GENERAL SETUP PAGE)
- 12 Naciśnij OK na pozycji WERSJA (VERSION).
- 13 Wersja oprogramowania zawarta jest w pierwszej linii - "Version" {Wersja}.

