

D-890 HX

 **SOFTWARE (FIRMWARE) UPDATE**

 **AKTUALIZACJA  
OPROGRAMOWANIA (FIRMWARE)**

ENGLISH

POLSKI



**DVD**

## SOFTWARE (FIRMWARE) UPDATE

### Method of Upgrade:

- 1 Unzip and copy .BIN file to USB memory.
- 2 Turn on DVD player and insert USB memory to USB port.
- 3 DVD player will detect update file and display info on TV screen.
- 3 Press "OK".
- 4 The CD tray opens itself. Remove the USB memory.
- 5 The software upgrading takes a few minutes to be complete.
- 6 When the software is successfully upgraded, the set restart.
- 7 Restore default settings (Menu Preference > Default > Reset).

### Note: The software version can be checked on TV screen.

- 8 On remote control, press "SETUP" button.
- 9 Goto to the bottom of GENERAL SETUP PAGE
- 10 Enter VERSION menu item.
- 11 Check "Version" (first line).



## AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA (FIRMWARE)

### Procedura aktualizacji:

- 1 Rozpakuj archiwum ZIP i skopiuj plik .BIN na pamięć USB (pendrive).
- 2 Włącz odtwarzacz DVD i włóż pamięć USB (pendrive) do portu USB
- 3 Odtwarzacz DVD wykryje plik z aktualizacją oprogramowania i wyświetli informacje o tym na ekranie
- 3 Naciśnij "OK".
- 4 Kiedy taca się sama wysunie wyjmij pamięć USB (pendrive).
- 5 Aktualizacja oprogramowania może zająć parę minut.
- 6 Kiedy proces aktualizacji się zakończy odtwarzacz ponownie się uruchomi.
- 7 Należy przywrócić ustawienia fabryczne (Menu Preference > Default > Reset) {Menu Preferencji > Ustaw. fabryczne > Przywróć}.

### Uwaga: Wersje oprogramowania w DVD można sprawdzić w następujący sposób:

- 8 Na pilocie należy nacisnąć przycisk "SETUP".
- 9 Przejdź na dół strony z ustawieniami ogólnymi (GENERAL SETUP PAGE)
- 10 Naciśnij OK na pozycji WERSJA (VERSION).
- 11 Wersja oprogramowania zawarta jest w pierwszej linii - "Version" {Wersja}.

