

Korisnički priručnik

T760,

Hrvatski



UPOZORENJE!!!



Fergusonovi prijamnici omogućuju snimanje na vanjske tvrde diskove HDD i flash memorije (pendrives). Međutim, ispravan rad snimke ovisi o vrsti spojene memorije! Obavezno pročitajte ograničenja u nastavku.

ZAPAMTI TO:

1. Da biste koristili vanjsku USB memoriju, ona mora podržavati USB 2.0 standard. **Za pravilno, stabilno snimanje i reprodukciju potrebna je memorija brzine pisanja od 9,0 MB/s ili veća.** Sporiji tvrdi diskovi i bljeskalice možda neće funkcionirati, mogu imati problema sa mucanjem snimanja ili uopće neće raditi!!!

2. Samo diskovi s jednom primarnom particijom u NTFS ili FAT32 formatu (preporučujemo upotrebu NTFS formata) rade ispravno. Ako nemate takav format, pripremite disk na računalu prije spajanja na prijemnik.

3. Jako fragmentirana ili puna memorija također možda neće raditi glatko i pravilno.

4. Vanjski HDD-ovi trebali bi imati vlastiti izvor napajanja, ugrađeni USB priključak ne može isporučiti dovoljno energije.

PAŽNJA

1. Ni pod kojim uvjetima ne smijete odspajati USB uređaj od prijamnika tijekom snimanja ili reprodukcije. Tijekom rada, prekid veze može oštetiti prijamnik i/ili flash memoriju i oštetiti podatke pohranjene na njemu.

2. Ne dodirujte radni uređaj, posebno USB priključak, mokrim ili vlažnim rukama. To može rezultirati električnim udarom i trajnim oštećenjem prijemnika!

SIGURNOSNE MJERE

Molimo pažljivo pročitajte upute za uporabu i preporuke. Također ne zaboravite pravilno postaviti antenu!



Da biste izbjegli električni udar, nikada ne otvarajte kućište. Oštećenje jamstvenog pečata poništava jamstvo.



Odspojite uređaj iz električne mreže tijekom oluje s grmljavinom ili kada se neće koristiti dulje vrijeme. Imajte na umu da jamstvo ne pokriva štetu na uređaju uzrokovanu udarom groma.



Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti. Držati podalje od izvora topline i vlažne okoline. Ne blokirajte ventilacijske otvore kako biste osigurali pravilnu cirkulaciju zraka.



Postavite uređaj u vodoravni položaj na ravnu, ravnu i stabilnu površinu.



Ako uređaj premjestite iz tople u hladnu i obrnuto, pričekajte barem 1 sat prije uključivanja. Inače se mogu pojaviti problemi.



Uređaj držite dalje od vaza s cvijećem, boca, akvarija i drugih izvora vode kako biste izbjegli oštećenja. Ne dodirujte utikač golim rukama.



Ne stavljajte nikakve predmete na kućište uređaja. To može uzrokovati pregrijavanje i probleme s prijemom.

Prije započinjanja bilo kakvih radova na održavanju ili instalaciji, odspojite prijamnik s električne mreže. Ne upotrebljavajte alkohol ili tekućine koje sadrže amonijak za čišćenje prijemnika. Ako je potrebno, očistite je mekom krpom bez dlačica navlaženom blagom otopinom sapuna i vode.

- Ne spajajte kabele dok je utikač u utičnici.
- Provjerite rade li kabeli. Oštećeni kabeli mogu izazvati požar.
- Isključite prijamnik iz napajanja tijekom izvođenja svih veza.

PREUZIVI SOFTVER

Ferguson je koristio sve dostupne mogućnosti kako bi korisnicima pružio ažuriranja softvera kako bi osigurao da su parametri zemaljskog televizijskog prijamnika ažurirani. Ferguson zadržava pravo unijeti ispravke, izmjene ili modifikacije u softver koji se koristi u zemaljskom televizijskom prijamniku na bilo kojoj osnovi i bez prethodne obavijesti o takvim promjenama. Trenutna verzija softvera dostupna je na web mjestu http://www.ferguson-digital.eu

O UPUTSTVU ZA KORISNIKA

Tvrtka Ferguson Sp. z o.o. iskoristio je sve mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju kako bi pružio najnovije informacije o svojim proizvodima. Tvrtka Ferguson Sp. z o.o. ne daje jamstvo za sadržaj ovog priručnika i odriče se bilo kakvih podrazumijevanih jamstava prodajnosti ili podobnosti za određenu svrhu. Ovdje sadržani podaci namijenjeni su vodiču za upotrebu i održavanje prijamnika.

Tvrtka Ferguson Sp. z o.o. zadržava pravo izmjene, dopune ili prevođenja Korisničkog priručnika bez prethodne najave o takvim promjenama. Stoga se preporučuje da redovito posjećujete naše web mjesto radi najnovijih informacija.

OZNAKE KORIŠTENE U PRIJEMNIKU



Logotip digitalnog prijenosa signala. Ovaj logotip označava da je prijemnik u skladu sa standardima za digitalno video emitiranje.



Upozorenje na opasnost od strujnog udara - ne otvarati. Ovaj natpis upozorava na otvaranje kućišta prijemnika. Otvoriti kućište smije samo ovlašteno servisno osoblje.



Simbol prekrižene kante za otpad pričvršćene na proizvod znači da je proizvod obuhvaćen Europskom direktivom 2002/96/EC. Informacije o odvojenim mjestima za prikupljanje korištenih električnih i elektroničkih proizvoda dostupne su u mjestu prebivališta.

Slijedite smjernice lokalnih vlasti i ne bacajte takve uređaje s ostalim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starog proizvoda pomaže u sprečavanju negativnih posljedica na okoliš i zdravlje.



Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Europskom direktivom 2006/66/EC, koje se ne mogu odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Molimo vas da se informirate o lokalnim pravilima o odvojenom prikupljanju baterija jer pravilno odlaganje pomaže u sprečavanju negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje.



Ovaj je uređaj dizajniran i izrađena od visokokvalitetnih materijala i komponenata koji se mogu ponovno koristiti.

CE oznaka.

Ova oznaka obavještava da je prijamnik u skladu s odredbama Direktive 2004/108/EZ koje se odnose na usklađenost država članica s odredbama o elektromagnetskoj kompatibilnosti i odredbama Direktive 2006/95/EZ koje se odnose na usklađenost država članica s odredbama o niskom naponu i sigurnosti u vezi s radom električnih uređaja.



Oznaka dvostruke izolacije. Ovaj logotip označava da je prijamnik električki siguran, sve dok se koristi u skladu s uputama u poglavlju o sigurnosti.



Označavanje vruće površine. OPREZ: VRUĆA POVRŠINA. NE DIRAJTE. Gornja površina kućišta iznad unutarnjeg hladnjaka može se jako zagrijati dok proizvod radi. Ne dodirujte vruću površinu, posebno oko "oznake vruće površine" i gornje ploče.



Ako vaš proizvod ima ovaj logotip, to znači da su pripadajuće naknade plaćene s odgovarajućim sustavom recikliranja i oporaba otpada.

Sadržaj

PREUZIVI SOFTVER. 3 OVPUTSTVU ZA KORISNIKA. 4 OSNOVE INFORMACIJE O PRIJEMNIKU. 4 OSNOVE INFORMACIJE O PRIJEMNIKU. 7 1. Glavne značajke. 7 2. Sadržaj kutije. 7 3. Važni savjeti za upravljanje prijamnikom. 7 4. Daljinski upravljać. 8 4. J. Intalacija baterije. 9 5. Prednja ploča. 9 6. Stražnja ploča. 9 6. Stražnja ploča. 9 7. Spajanje digitalne zemaljske TV antene. 10 8. J. Spajanje pomoću HDMI kabela (preporučeno). 10 8. J. Spajanje pomoću SCART Kabela. 11 8. S Spajanje dugio sustava. 12 8. A Spajanje dugio sustava. 13 8. 6 Spajanje dugio prijemnika. 13 8. 6 Spajanje dugio prijemnika. 13 9. 10. Instalcaja. 15 10. Instalc	SIGURNOSNE MJERE	3
0 UPUTSTVU ZA KORISNIKA. 4 OZNAKE KORIŠTENE U PRIJEMNIKU. 4 OSNOVNE INFORMACIJE O PRIJEMNIKU. 7 1. Glavne značajke. 7 2. Sadržaj kutije. 7 3. Važni savjeti za upravljanje prijamnikom. 7 4. Daljinski upravljać. 8 4. 1 Instalacija baterije. 9 6. Stražnja ploča. 9 7. Spajanje prije digitalne zemaljske TV antene. 10 8. Spajanje prijemnika. 10 8. Spajanje prijemnika. 11 8. Spajanje prijemnika. 12 8. Spajanje vrijes lokalnom mrežom. 12 8. S Povezivanje s lokalnom mrežom. 13 8. S Spajanje urjeg prijemika. 15 10. Instalacija. 15 10. Instalacija. 15 10. Instalacija. 15 11. Postavke sustava. 16 11. J Postavke slike. 17 11. Soditeljska brava. 16 11. J Postavke slike. 17 11. Sotake slike. 17 12. Vosustav. 16	PREUZIVI SOFTVER	3
OZNAKE KORIŠTENE U PRIJEMNIKU. 4 OSNOVNE INFORMACIJE O PRIJEMNIKU. 7 1. Glavne značajke. 7 2. sadržaj kutije. 7 3. Važni savjeti za upravljanje prijamnikom. 7 4. Daljinski upravljać. 8 4. Ji Instalacija baterije. 9 5. Prednja ploča. 9 6. Stražnja ploča. 9 7. Spajanje digitalne zemaljske TV antene. 10 8. Spajanje pornoću HDMI kabela (preporučeno). 10 8. Spajanje pornoću SCART Kabela. 11 8. S pajanje pornoću Sustava. 12 8. 4. Spajanje drugog prijemnika. 13 8. 6 Spajanje drugog prijemnika. 13 8. 6 Spajanje drugog prijemnika. 15 10. Instalacija. 15 11. 1 Jezi	O UPUTSTVU ZA KORISNIKA	4
OSNOVNE INFORMACIJE O PRIJEMNIKU. 7 1. Glavne značajke. 7 2. Sadržaj kutije. 7 3. Važni savjeti za upravijanje prijamnikom. 7 4. Daljinski upravljač. 8 4. 1. Instalacija baterije. 9 5. Prednja ploča. 9 6. Stražnja ploča. 9 7. Spajanje digitalne zemaljske TV antene. 10 8. Spajanje pomoču HDMI kabela (preporučeno). 10 8. S spajanje audio sustava. 12 8. 4. Spajanje pomoču SCART Kabela. 11 8. 3 Spajanje audio sustava. 12 8. 4. Spajanje vanjske memorije. 12 8. 5 Povezivanje s lokalnom mrežom. 13 8. 6 Spajanje vanjske memorije. 14 INFORMACIJE O KORISNIČKOM IZBORNIKU. 14 INFORMACIJE O KORISNIČKOM IZBORNIKU. 14 INFORMACIJE O KORISNIČKOM IZBORNIKU. 15 10. 1. Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 10. 2. Ručno pretražujte zemaljskog TV-a. 15 10. 2. Ručno pretražujte zemaljskog TV-a. 15 11. Postavke sustava. 16 11. 2. TV sustav. 16	OZNAKE KORIŠTENE U PRIJEMNIKU	4
1. Glavne značajke. 7 2. Sadržaj kutije. 7 3. Važni savjeti za upravljanje prijamnikom. 7 4. Daljinski upravljač. 8 4. 1. Instalacija baterije. 9 5. Prednja ploča. 9 6. Stražnja ploča. 9 7. Spajanje digitalne zemaljske TV antene. 10 8. Spajanje prijemnika. 10 8. Spajanje promoću HDMI kabela (preporučeno). 10 8. S Spajanje pomoću SCART kabela. 11 8. S Spajanje audio sustava. 12 8. 4 Spajanje audio sustava. 12 8. 4 Spajanje audio sustava. 13 8. 6 Spajanje drugog prijemnika. 13 8. 6 Spajanje drugog prijemnika. 13 9. KICRACI. 14 9. Glavni izbornik. 15 10. Instalacija. 15 11. Jezik. 1	OSNOVNE INFORMACIJE O PRIJEMNIKU	7
2. Sadržaj kutije. 7 3. Važni savjeti za upravljanje prijamnikom. 7 4. Daljinski upravljač. 8 4. 1. Instalacija baterije. 9 9. Prednja ploča. 9 7. Spajanje ploča. 9 7. Spajanje digitalne zemaljske TV antene. 10 8. Spajanje opimeču HDMI kabela (preporučeno). 10 8. Spajanje opimoću SCART kabela. 11 8. Spajanje pomoću SCART kabela. 12 8. S Pojajanje vanjske memorije. 12 8. S Spajanje vanjske memorije. 12 8. S Spajanje vanjske memorije. 13 8. S Spajanje vanjske memorije. 13 9. Glavni izbornik. 14 NFORMACII. 14 INFORMACII. 14 INFORMACII. 15 10. Instalacija. 15 11. Ostavke sustava 16 11.1 Jezik. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Dostavke sike. 17 11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Ostive postavke. 20 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke pos	1. Glavne značajke	7
3. Važni savjeti za upravljanje prijamnikom 7 4. Daljinski upravljač. 8 4.1. Instalacija baterije. 9 5. Prednja ploča. 9 6. Stražnja ploča. 9 7. Spajanje digitalne zemaljske TV antene. 10 8. Spajanje digitalne zemaljske TV antene. 10 8. Spajanje pomoću HDMI kabela (preporučeno). 10 8.1 Spajanje pomoću SCART kabela. 11 8.3 Spajanje audio sustava. 12 8.4 Spajanje audio sustava. 12 8.4 Spajanje audio sustava. 13 8.6 Spajanje drugog prijemnika. 13 PRVI KORACI. 14 9. Glavni izbornik. 15 10. Instalacija. 15 10. Instalacija. 15 10. Instalacija. 16 11.1 Jezik. 16 11.2 V sustav. 16 11.3 Postavke sikke.ure 17 14.4 Postavke lokalnog vremena. 17 14.5 Roditeljska brava. 17 15.1 Opstavke. 16 11.1 Jezik. 16 11.2 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 N	2. Sadržaj kutije	7
4. Datjinski upravljač 8 4. 1 Instalacija baterije. 9 5. Prednja ploča. 9 6. Stražnja ploča. 9 7. Spajanje digitalne zemaljske TV antene. 10 8. Spajanje prijemnika. 10 8. Spajanje pomoću HDMI kabela (preporučeno). 10 8. Spajanje pomoću SCART kabela. 11 8. Spajanje avdio sustava. 12 8. S pojanje avdio sustava. 12 8. S pojanje odrugog prijemnika. 13 8. S Spajanje drugog prijemnika. 13 9. Glavni izbornik. 14 1NFORMACIDE O KORISNIČKOM IZBORNIKU 14 9. Glavni izbornik. 15 10. 1 Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 10. 1 Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 11. 1 Postavke ustava 16 11. 1 Postavke sitke. 17 11. 4 Postavke sitke. 17 11. 4 Postavke sitke. 17 11. 5 Roditeljska brava 16 11. 7 Trčaje na kanalu. 18 11. 8 Ostalo. 18 12. 1 Informacije. 20 12. 4 Notavke lokalne mr	3. Važni savjeti za upravljanje prijamnikom	7
4.1 Instalacija baterije 9 5. Prednja ploča 9 6. Stražnja ploča 9 7. Spajanje digitalne zemaljske TV antene. 10 8. Spajanje pomoću HDMI kabela (preporučeno) 10 8. 1 Spajanje pomoću HDMI kabela (preporučeno) 10 8. 2 Spajanje pomoću Sustava 11 8.3 Spajanje avaljske memorije. 12 8.4 Spajanje vanjske memorije. 12 8.5 Povezivanje s lokalnom mrežom. 13 8.6 Spajanje drugog prijemnika. 13 PKVI KORACI 14 9. Giavni izbornik. 15 10. Instalacija. 15 10.1 Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 10.2 Ručno pretražujte zemaljski TV 15 10.3 Postavke sustava 16 11.1 Jezik. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke lokalnog vremena 17 11.4 Postavke lokalnog vremena 17 11.5 Roditeljska brava. 18 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 18 13. Zabava. 21 14.4 Postavke lokalne mreže. <	4. Dalijnski upravljač	8
5. Prednja ploča. 9 6. Stražnja ploča. 9 7. Spajanje drijtalne zemaljske TV antene. 10 8. Spajanje ordju HDMI kabela (preporučeno). 10 8.1 Spajanje pomoću HDMI kabela (preporučeno). 10 8.2 Spajanje audio sustava. 11 8.3 Spajanje audio sustava. 12 8.4 Spajanje vanjske memorije. 12 8.5 Povezivanje s lokalnom mrežom. 13 8.6 Spajanje drugog prijemnika. 13 8.6 Spajanje drugog prijemnika. 14 INFORMACDE O KORISNIČKOM IZBORNIKU. 14 INFORMACDE O KORISNIČKOM IZBORNIKU. 14 9. Glavni izbornik. 15 10. Instalacija 15 10.1 Instalacija 15 10.2 Ručno pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 11.2 Postavke sustava. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke slike. 17 11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 18 11.7 Trčarje na kanalu. 18 12.1 Informacije. 20 12.2 Nadogradnj	4.1 Instalacija baterije	9
6. Stražnja ploča. 9 7. Spajanje digitalne zemaljske TV antene. 10 8. Spajanje pornoču HDMI kabela (preporučeno). 10 8.1 Spajanje pomoću HDMI kabela (preporučeno). 10 8.2 Spajanje pomoću SCART kabela. 11 8.3 Spajanje vanjske memorije. 12 8.4 Spajanje vanjske memorije. 12 8.5 Povezivanje s lokalnom mrežom. 13 8.6 Spajanje drugog prijemnika. 13 PRVI KORACI. 14 INFORMACIJE O KORISNIČKOM IZBORNIKU. 14 9. Glavni izbornik. 15 10. Instalacija. 15 11. Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 10.2 Ručno pretraživja zemaljski TV. 15 11.3 Postavke sustava. 16 11.1 Jezik. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke lokalnog vremena. 17 11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Ostavke sustave. 20 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 Postavke lokalne mreže. 21 <tr< td=""><td>5 Prednja ploča</td><td>9</td></tr<>	5 Prednja ploča	9
7. Spajanje prijemnika. 10 8. Spajanje prijemnika. 10 8. 2 Spajanje pomoću SCART kabela. 11 8. 3 Spajanje pomoću SCART kabela. 11 8. 4 Spajanje vanjske memorije. 12 8. 4 Spajanje vanjske memorije. 12 8. 5 Povezivanje s lokalnom mrežom. 13 8. 6 Spajanje vanjske memorije. 13 8. 6 Spajanje drugog prijemnika. 13 PRVI KORACI. 14 14 NFORMACIJE O KORISNIČKOM IZBORNIKU. 14 9. Glavni izbornik. 15 10.1 Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 10.2 Rućno pretražujte zemaljski TV. 15 11. Postavke sustava. 16 11.1 Jezik. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke slike 17 11.4 Postavke kokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.4 Postavke lokalne mreže. <td>6. Stražnja ploča</td> <td>9</td>	6. Stražnja ploča	9
8. Spajanje prijemnika	7 Spajanje digitalne zemaliske TV antene	10
8.1 Spajanje pomoću HDMI kabela (preporučeno) 10 8.2 Spajanje pomoću SCART kabela. 11 8.3 Spajanje audio sustava. 12 8.4 Spajanje vanjske memorije. 12 8.5 Povezivanje s lokalnom mrežom. 13 8.6 Spajanje drugog prijemika. 13 PRVI KORACI. 14 INFORMACIJE O KORISNIČKOM IZBORNIKU. 14 9. Glavni izbornik. 15 10.1 Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 10.2 Rućno pretražujte zemaljski TV. 15 11. Postavke sustava. 16 11.1 Jezik. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke silke. 17 11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 18 11.8 Ostalo. 18 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Vadogradnja putem USB-a. 20 12.4 PVR - konfiguracija snimanja. 22 13.7 Dabava. 23 14.4 Media Player. 24 </td <td>8 Snajanje prijemnika</td> <td>10</td>	8 Snajanje prijemnika	10
8.2 Spajanje pomoću SCART kabela. 11 8.3 Spajanje audio sustava. 12 8.4 Spajanje vanjske memorije. 12 8.5 Povezivanje s lokalnom mrežom. 13 8.6 Spajanje drugog prijemnika. 13 8.6 Spajanje drugog prijemnika. 14 INFORMACIJE O KORISNIČKOM IZBORNIKU. 14 9 Glavni izbornik. 15 10.1 nstalacija. 15 10.1 Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 10.2 Ručno pretražujte zemaljski TV. 15 11.1 Jezik. 16 11.1 Jezik. 16 11.1 Jezik. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke sike. 17 11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo. 18 11.9 Jadogradnja putem USB-a. 20 12.4 PVR konfiguracija snimanja. 22 12.4 PVR konfiguracija snimanja. 22 13. Zabava. 23 14.4 PVR - konfiguracija snimanja. 24 <t< td=""><td>8 1 Spajanje pomoću HDMI kabela (preporučeno)</td><td>10</td></t<>	8 1 Spajanje pomoću HDMI kabela (preporučeno)	10
b.2 Spajanje politico Sustava. 11 8.3 Spajanje udio sustava. 12 8.4 Spajanje vanjske memorije. 12 8.5 Povezivanje s lokalnom mrežom. 13 8.6 Spajanje drugog prijemnika. 13 9.7 Rovezivanje s lokalnom mrežom. 13 8.6 Spajanje drugog prijemnika. 14 9. Glavni izbornik. 14 9. Glavni izbornik. 15 10. Instalacija. 15 10.1 Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 10.2 Ručno pretražujte zemaljski TV. 15 11. Postavke sustava. 16 11.1 Jezik. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke slike. 17 11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 20 12.1 Informacije. 20 12.2 Ivorničke postavke. 20 12.4 PVR konfiguracija nimanja. 22 12.5 Nadogradnja putem USB-a. 20 13.2 zabava. 21 14.1 Informacije no povezanoj memoriji. 22 13.2 zabava. 22	8.2 Spajanje pomoću SCAPT kabola	11
6.3 Spajanje vanjske memorije. 12 8.4 Spajanje vanjske memorije. 12 8.5 Povezivanje s lokalnom mrežom. 13 8.6 Spajanje drugog prijemnika. 13 PRVI KORACI. 14 INFORMACIJE O KORISNIČKOM IZBORNIKU. 14 9. Glavni izbornik. 15 10. Instalacija. 15 10.1 Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 10.2 Ručno pretražujte zemaljski TV. 15 11.1 Jezik. 16 11.1 Jezik. 16 11.2 Postavke sustava. 16 11.3 Postavke sike. 17 11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 18 12.7 Ivorničke postavke. 20 12.1 Informacije. 20 12.2 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 PVR - konfiguracija snimanja. 22 14.2 PVR konfiguracija snimanja. 22 14.3 Postavke lokalne mreže. 21 13. Zabava. 23 14.4 PVR - konfiguracija snimanja. 22 14.4 PVR - konfiguracija snimanja. 22 <td>8.2 Spajanje pullocu SCART Kabela</td> <td>17</td>	8.2 Spajanje pullocu SCART Kabela	17
8.5 Povezivanje valjske mellonije. 12 8.5 Povezivanje s lokalnom mrežom. 13 9RVI KORACI. 14 14 14 9. Glavni izbornik. 15 10. Instalacija. 15 10. Instalacija. 15 10.1 Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 10.2 Ručno pretražujte zemaljski TV. 15 11. Postavke sustava. 16 11.1 Jezik. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke slike. 17 11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 18 11.9 Postavke lokalnog vremena. 20 12.1 Informacije. 20 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 21 12.5 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 PVR - konfiguracija snimanja. 22 14.1 Informacije o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVR konfiguracija snimanja. 22 14.3 Postavke timera.	0.5 Spajanje duulo sustava	12
8.5 Povezivanje s tokanom mrezom	0.4 Spajanje vanjske memorje	.12
8.6 Spajanje drugog prijemnika. 13 PRVI KORACI. 14 INFORMACIJE O KORISNIČKOM IZBORNIKU. 14 9. Glavni izbornik. 15 10. Instalacija. 15 10. Instalacija. 15 10. Instalacija. 15 10.1 Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 10.2 Ručno pretražujte zemaljski TV. 15 11. Postavke sustava. 16 11.1 Jezik. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke slike. 17 11.4 Postavke kokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 18 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 PVR konfiguracija snimanja. 22 14.1 Informacije o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVK konfiguracija snimanja. 22 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24	8.5 Povezivanje s lokalnom mrezom	.13
PRVI KORACL 14 INFORMACULE 0 KORISNIČKOM IZBORNIKU. 14 9. Glavni izbornik. 15 10. Instalacija 15 10.1 Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 10.2 Ručno pretražujte zemaljski TV. 15 11. Postavke sustava. 16 11.1 jezik. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke slike. 17 11.4 Postavke slike. 17 11.5 Roditeljška brava. 17 11.6 OSD postavke. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo. 18 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 Postavke lokalne mreže. 21 13. Zabava. 22 14.1 Informacije o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVR - konfiguracija snimanja. 22 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 24 Video 25 Snimke. <	8.6 Spajanje drugog prijemnika	.13
INFORMACIJE O KORISNICKOM IZBORNIKU. 14 9. Glavni izbornik. 15 10. Instalacija. 15 10.1 Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 10.2 Ručno pretražujte zemaljski TV. 15 11. Postavke sustava. 16 11.1 jezik. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke slike. 17 11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo. 18 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 Postavke lokalne mreže. 20 12.5 Nadogradnja mrežom. 21 13. Zabava. 22 14.1 Informacije o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVR - konfiguracija snimanja. 22 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Sinimke. 24 Video. 25		.14
9. Glavni izbornik. 15 10. Instalacija. 15 10.1 Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 10.2 Ručno pretražujte zemaljski TV. 15 11. Postavke sustava. 16 11.1 Jezik. 16 11.1 Jezik. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke slike. 17 11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava 17 11.6 OSD postavke. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo. 18 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 Postavke lokalne mreže. 21 13. Zabava. 22 14. PVR - konfiguracija snimanja. 22 14.2 PVR kofiguracija snimanja. 22 14.3 Postavke fiken. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Sinime. 26 14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja. 26 14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja. 26 <	INFORMACIJE O KORISNICKOM IZBORNIKU	.14
10. Instalacija. 15 10.1 Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 10.2 Ručno pretražujte zemaljski TV. 15 11. Postavke sustava. 16 11.1 Jezik. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke slike. 17 11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 20 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Nadogradnja mrežom. 21 13. Zabava. 22 14.1 Informacije o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVR konfiguracija snimanja. 22	9. Glavni izbornik	.15
10.1 Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a. 15 10.2 Ručno pretražujte zemaljski TV. 15 11. Postavke sustava. 16 11.1 Jezik. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke slike. 17 11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo. 18 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 Postavke lokalne mreže. 21 12.5 Nadogradnja mrežom. 21 13. Zabava. 22 14.1 Informacije o povezanoj memoriji 22 14.2 PVR konfiguracija snimanja. 22 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 26 15. Uredite kanale. 27 16. Vicelite kanale. 27 17. Kako premjestiti kanal? 28 Kako mogu izbristi kanal? 27	10. Instalacija	.15
10.2 Ručno pretražujte zemaljski TV. 15 11. Postavke sustava 16 11.1 Jezik. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke slike. 17 11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 18 11.7 Trčanje na kanalu 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 18 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 Postavke lokalne mreže. 21 12.5 Nadogradnja mrežom. 21 13. Zabava 22 14.1 Informacije o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVR konfiguracija snimanja. 22 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 24 Video. 25 Snimke. 26 14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja. 26 14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja. 26 14.5 Sigurno uklanjanje U	10.1 Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a	.15
11. Postavke sustava. 16 11.1 Jezik. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke slike. 17 11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 18 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 Postavke lokalne mreže. 21 12.5 Nadogradnja mrežom. 21 13. Zabava. 22 14.1 Informacije o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVR konfiguracija snimanja. 22 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 24 Video. 25 Snimke. 26 14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja. 26 14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja. 26 15.1 Popis TV kanala. 27 Kako mogu izbrisati kanal?	10.2 Ručno pretražujte zemaljski TV	.15
11.1 Jezik. 16 11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke slike. 17 11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo. 18 12. Alati. 20 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 Postavke lokalne mreže. 21 12.5 Nadogradnja mrežom 21 13. Zabava. 22 14. PVR - konfiguracija snimanja 22 14.1 Informacije o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVR konfiguracija snimanja 22 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 24 Video. 25 Snimke. 26 15.1 Popis TV kanala. 27 Kako premjestiti kanal? 27 Kako mogu izbrisati kanal? 27 </td <td>11. Postavke sustava</td> <td>.16</td>	11. Postavke sustava	.16
11.2 TV sustav. 16 11.3 Postavke slike. 17 11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo 18 11.4 Nostalo 20 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 Postavke lokalne mreže. 20 12.5 Nadogradnja mrežom. 21 13. Zabava. 22 14. PVR - konfiguracija snimanja. 22 14. PVR konfiguracija snimanja. 22 14.2 PVR konfiguracija. 23 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 24 Video. 25 Snimke. 26 15. Uredite kanale. 27 15.1 Popis TV kanala. 27 Kako premjestiti kanal? 27	11.1 Jezik	.16
11.3 Postavke slike. 17 11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 18 12. Alati. 20 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 Postavke lokalne mreže. 21 12.5 Nadogradnja mrežom. 21 13. Zabava. 22 14.1 Informacija snimanja. 22 14.1 Informacija o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVR - konfiguracija snimanja. 22 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 25 Snimke. 26 15.1 Popis TV kanala. 27 Kako premjestiti kanal? 27 Kako mogu izbrisati kanal? 28 Kako mogu izbrisati kanal? 28 Kako mogu izbrisati kanal?	11.2 TV sustav	.16
11.4 Postavke lokalnog vremena. 17 11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo. 18 12. Alati. 20 12.1 Informacije. 20 12.3 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 Postavke lokalne mreže. 21 13. Zabava. 22 14.1 Informacija o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVR + konfiguracija snimanja. 22 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 24 Video. 25 Snimke. 26 15.1 Popis TV kanala. 27 Kako premjestiti kanal? 27 Kako mogu izbristi kanal? 27 Kako mogu udotti kanal? 27 Kako mogu udotti kanal? 28 Kako mogu udotti kanal? 28	11.3 Postavke slike	.17
11.5 Roditeljska brava. 17 11.6 OSD postavke. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 18 12. Alati. 20 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 Postavke lokalne mreže. 21 12.5 Nadogradnja mrežom. 21 13. Zabava. 22 14.1 Informacije o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVR konfiguracija snimanja. 22 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 24 Video. 25 Snimke. 26 15.1 Popis TV kanala. 27 Kako premjestiti kanal? 27 Kako mogu idotiti kanal? 28 Kako mogu idotiti kanal? </td <td>11.4 Postavke lokalnog vremena</td> <td>.17</td>	11.4 Postavke lokalnog vremena	.17
11.6 OSD postavke. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 18 12. Alati. 20 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 Postavke lokalne mreže. 21 13. Zabava. 22 14. PVR - konfiguracija snimanja. 22 14. PVR - konfiguracija snimanja. 22 14.1 Informacije o povezanoj memoriji. 22 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 24 Video. 25 snimke. 26 14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja. 26 15. Uredite kanale. 27 15.1 Popis TV kanala. 27 Kako premjestiti kanal? 28 Kako mogu dodati kanal? 28 Kako mogu dodati kanal? 28 Kako mogu dodati kanal? 28	11.5 Roditeljska brava	.17
11.7 Trčanje na kanalu. 18 11.8 Ostalo. 18 11.8 Ostalo. 18 12. Alati. 20 12.1 Informacije 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 Postavke lokalne mreže. 21 12.5 Nadogradnja mrežom 21 13. Zabava. 22 14. PVR - konfiguracija snimanja. 22 14. PVR - konfiguracija snimanja. 22 14.1 Informacije o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVR konfiguracija. 23 14.3 Postavke timera. 23 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 26 15. Uredite kanale. 27 15.1 Popis TV kanala. 27 Kako premjestiti kanal? 27 Kako mogu dodati kanal? 28 Kako mogu dodati kanal? 28 Kako mogu dodati kanal? 28	11.6 OSD postavke	.18
11.8 Ostalo. 18 12. Alati. 20 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 Postavke lokalne mreže 21 12.5 Nadogradnja mrežom. 21 13. Zabava. 22 14.1 Informacije o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVR - konfiguracija. 23 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 24 Video. 25 Snimke. 26 14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja. 26 15. Uredite kanale. 27 15.1 Popis TV kanala. 27 Kako premjestiti kanal? 27 Kako mogu izbrisati kanal? 28 Kako mogu udotati kanal 27 Kako mogu udotati kanal 27 15.1 Ropis TV kanala. 27 Kako mogu udotati kanal? 28 Kako mogu udotati kanal? 28	11.7 Trčan ^j e na kanalu	.18
12. Alati. 20 12.1 Informacije. 20 12.2 Tvorničke postavke. 20 12.3 Nadogradnja putem USB-a. 20 12.4 Postavke lokalne mreže. 21 12.5 Nadogradnja mrežom. 21 13. Zabava. 22 14. PVR - konfiguracija snimanja. 22 14.1 Informacije o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVR konfiguracija. 23 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 24 Video. 25 Snimke. 26 14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja. 26 15. Uredite kanale. 27 15.1 Popis TV kanala. 27 Kako premjestiti kanal? 28 Kako mogu izbrisati kanal? 28 Kako mogu udodati kanal u grupu omiljenib? 28	11.8 Ostalo	.18
12.1 Informacije.2012.2 Tvorničke postavke.2012.3 Nadogradnja putem USB-a.2012.4 Postavke lokalne mreže.2112.5 Nadogradnja mrežom.2113. Zabava.2214. PVR - konfiguracija snimanja.2214.1 Informacije o povezanoj memoriji.2214.2 PVR konfiguracija.2314.3 Postavke timera.2314.4 Media Player.24Muzika.24Slike.24Video.25Snimke.2614.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja.2615. Uredite kanale.2715.1 Popis TV kanala.27Kako mogu izbrisati kanal?28Kako mogu izbrisati kanal?28Kako mogu dodati kanal u grupu omilienih?28	12. Alati	.20
12.2 Tvorničke postavke2012.3 Nadogradnja putem USB-a2012.4 Postavke lokalne mreže2112.5 Nadogradnja mrežom2113. Zabava2214. PVR - konfiguracija snimanja2214.1 Informacije o povezanoj memoriji2214.2 PVR konfiguracija2314.3 Postavke timera2314.4 Media Player24Muzika24Slike24Video25Snimke2614.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja2615. Uredite kanale2715.1 Popis TV kanala27Kako mogu dodati kanal?.28Kako mogu dodati kanal u grupu omilienih?.28	12.1 Informacije	.20
12.2Normality2012.3Nadogradnja putem USB-a.2012.4Postavke lokalne mreže.2112.5Nadogradnja mrežom.2113.Zabava.2214.PVR - konfiguracija snimanja.2214.1Informacije o povezanoj memoriji.2214.2PVR konfiguracija.2314.3Postavke timera.2314.4Media Player.24Muzika.24Slike.24Video.25Snimke.2614.5Sigurno uklanjanje USB uređaja.2615.Uredite kanale.2715.1Pojis TV kanala.27Kako mogu izbrisati kanal?28Kako mogu izbrisati kanal u grupu omilienih?28	12.2 Tvorničke postavke	20
12.4 Postavke lokalne mreže. 21 12.5 Nadogradnja mrežom. 21 13. Zabava. 22 14. PVR - konfiguracija snimanja. 22 14.1 Informacije o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVR konfiguracija. 23 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 24 Video. 25 Snimke. 26 14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja. 26 15. Uredite kanale. 27 15.1 Popis TV kanala. 27 Kako premjestiti kanal? 27 Kako mogu izbrisati kanal? 28	12.3 Nadogradnja nutem USB-a	20
12.4 Hostavke lokalite infeze12.5 Nadogradnja mrežom	12.5 Nadogradnja patem 000 dimensionali in terretari	21
13. Zabava. 22 14. PVR - konfiguracija snimanja. 22 14.1 Informacije o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVR konfiguracija. 23 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 24 Video. 25 Snimke. 26 14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja. 26 15. Uredite kanale. 27 Kako premjestiti kanal? 27 Kako mogu izbrisati kanal? 28 Kako mogu izbrisati kanal u grupu omilienih? 28	12.5 Nadogradnja mrežom	.21
13. Zubava 22 14. PVR - konfiguracija snimanja. 22 14.1 Informacije o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVR konfiguracija. 23 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 24 Video. 25 Snimke. 26 14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja. 26 15. Uredite kanale. 27 15.1 Popis TV kanala. 27 Kako premjestiti kanal? 27 Kako mogu izbrisati kanal? 28 Kako mogu dodati kanal u grupu omiljenih? 28	13. Zahava	.21
14. PVK - Koniguracija similarija	14. D\/D _ konfiguracija cnimanja	.22
14.1 Informacije o povezanoj memoriji. 22 14.2 PVR konfiguracija. 23 14.3 Postavke timera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 24 Video. 25 Snimke. 26 14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja. 26 15. Uredite kanale. 27 15.1 Popis TV kanala. 27 Kako premjestiti kanal? 27 Kako mogu izbrisati kanal? 28 Kako mogu dodati kanal u grupu omiljenih? 28	14. FVK - Kolingulacija Sililialija	.22
14.2 PVR könnguracija	14.1 Informacije o povezanoj memoriji	.22
14.3 Postavke umera. 23 14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 24 Video. 25 Snimke. 26 14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja. 26 15. Uredite kanale. 27 15.1 Popis TV kanala. 27 Kako premjestiti kanal? 27 Kako mogu izbrisati kanal? 28 Kako mogu dodati kanal u grupu omiljenih? 28	14.2 PVR KUIIIguidelja	.23
14.4 Media Player. 24 Muzika. 24 Slike. 24 Video. 25 Snimke. 26 14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja. 26 15. Uredite kanale. 27 15.1 Popis TV kanala. 27 Kako premjestiti kanal? 27 Kako mogu izbrisati kanal? 28 Kako mogu dodati kanal u grupu omiljenih? 28	14.5 POSLAVKE UITIELA	.23
Muzika	14.4 Media Player	.24
Video	Muzika	.24
Snimke. 26 14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja. 26 15. Uredite kanale. 27 15.1 Popis TV kanala. 27 Kako premjestiti kanal? 27 Kako mogu izbrisati kanal? 28 Kako mogu dodati kanal u grupu omiljenih? 28	Video	.24
14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja	Snimke	.25
15. Uredite kanale	14 5 Sigurno uklanianie USB uređaja	26
15.1 Popis TV kanala	15 Uredite kanale	27
Kako premjestiti kanal? 27 Kako mogu izbrisati kanal? 28 Kako mogu dodati kanal u grupu omiljenih? 28	15.1 Ponis TV kanala	.27
Kako mogu izbrisati kanal?	Kako nremiestiti kanal?	·27
Kako mogu dodati kanal u grupu omilienih? 28	Kako mogu izbrisati kanal?	
Kako moga adada kanar a grapa oninjenina minimana minimana minimana minima ana zo	Kako mogu dodati kanal u grupu omiljenih?	28

Kako preimenovati kanal?	29
15.2 Popis radio kanala	29
15.3 Izbriši sve	29
15.4 Favoriti	30
16. Osnovne funkcije podržane daljinskim upravljačem	30
16.1 Vodič	30
16.2 PRONAÐI	31
16.3 TXT - teletekst	31
16.4 AUDIO	31
16.5 PODNASLOV	31
16.6 REC - snimanje	32
POLUPLANJAČKI TUNER	
16.7 PAUZA - vremenski pomak	33
16.8 INFO	34
16.9 FAV - favoriti	34
DODATAK A - RJEČNIK POJMOVA	35
DODATAK B - SPECIFIKACIJE	36

OSNOVNE INFORMACIJE O PRIJEMNIKU

1. Glavne značajke

- Podrška za MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264 i HEVC/H.265
- ✓ Prijem kanala visoke rezolucije
- ✓ PAL skaliranje signala do razlučivosti 720p ili 1080p
- ✓ Podrška za programabilne timere
- ✓ Odvojeni popisi omiljenih kanala, TV i Radio
- ✓ Funkcija brzog pretraživanja kanala (QuickFind)
- ✓ Podrška za teletekst i titlove
- ✓ Kompatibilan sa DVB-T/T2 sustavom
- LAN podrška

2. Sadržaj kutije

Otpakirajte prijamnik i provjerite jesu li svi navedeni predmeti uključeni

- ✓ 1 x daljinski upravljač
- ✓ 1 x Korisnički priručnik
- ✓ 1 x prijemnik
- ✓ 1 x adapter za napajanje

3. Važni savjeti za upravljanje prijamnikom

Zahvaljujući zaslonskom izborniku (OSD), pojednostavljen je rad prijamnika i smanjen broj gumba na daljinskom upravljaču. Sve su funkcije prikazane na zaslonu i njima se može upravljati s malim brojem tipki. Uobičajene funkcije kombinirane su u jedan "IZBORNIK". Odabrana funkcija označena je bojom. Ovisno o odabranoj opciji, prikazane su "Funkcijske tipke": crvena, žuta, zelena, plava i bijela u obliku grafike i opisa. Boje predstavljaju različite funkcije u pojedinačnom "Izborniku". Pritiskom na tipku na daljinskom upravljaču pokrenut će se odabrana funkcija. Takozvani Funkcijske tipke aktivne su samo ako su informacije o njima navedene u odgovarajućem polju. Korisničko sučelje omogućuje vam kretanje izbornicima i funkcijama na nekoliko načina. Neke tipke na daljinskom upravljaču omogućuju vam izravni pristup funkcijama. Tipke su višenamjenske, što znači da njihove funkcije ovise o prethodno aktiviranim elementima.

PAŽNJA:



Imajte na umu da novi softver može promijeniti funkcionalnost prijemnika. Fotografije i opisi sadržani u priručniku su samo za referencu. Ako primijetite grešku, prijavite je, potrudit ćemo se ispraviti je.



4. Daljinski upravljač

Zbog standardizacije Fergusonovih uređaja, većina tih uređaja koristi isti daljinski upravljač RCU101. To znači da ovaj model uređaja ne koristi sve tipke!

C	Uključite prijemnik ili ga postavite u stanje pripravnosti.				
F1	Prebacivanje između popisa TV ili radio programa.			2	
F2 ¹	Promijenite razlučivost slike.	Í		2	3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,	Odabir kanala prema broju s popisa kanala.	ghi		kl	mino
9,0	Unos numeričkih vrijednosti.	4 pars		5)	6 wxyz
info	Prikazuje informacije o trenutnom programu.	7		B)	9
guide	Prikazuje elektronički programski vodič.				
vol- vol+	Podesite razinu glasnoće (tiše, glasnije).				
	Uključite ili isključite zvuk.				
+ ch Hee	Prebacite se na sljedeći ili prethodni kanal.				back
	Prebacite se na sljedeći ili prethodni kanal.	text			sub find
ok	Potvrđivanje promjena.			_	-
list	Aktiviranje popisa kanala.		•		B
menu	Prikažite glavni izbornik na zaslonu.		۰	pvr	fav
back	Prebacite se na prethodno gledani kanal.		Pt	E	F2
	Povratak na prethodni podizbornik, izlaz iz izbornika.				/
text	Omogućuje prikaz teleteksta na zaslonu, ako je dostupan.		FOR	ouso	л
audio	Promjena verzije zvučnog zapisa, ako je dostupna.		RCL	J 101	
sub	Omogućite ili onemogućite titlove, ako su dostupni.		-		_
find	Brzo pretraživanje kanala uzastopnim slovima imena.				
	Gumbi za upravljanje načinom snimanja, reprodukcije i vremenskog pomaka.				
pvr	Pristup multimediji i snimkama sve dok je spojen USB stick.				
fav	Prikazuje izbor popisa omiljenih kanala.				
P- P+	Skočite nekoliko predmeta prema dolje ili gore.				
edit	Informacije o kanalu.				

1 Ova funkcija radi samo ako spojeni televizor podržava cijeli raspon razlučivosti. U slučaju pogreške (npr. Gubitak slike), odaberite gumb F2 promatrajući zaslon dok se na njemu ne pojavi razlučivost koju podržava televizor.

4.1 Instalacija baterije

Uklonite poklopac baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača pomicanjem poklopca prema dolje, a zatim ga odložite. U odjeljak umetnite dvije AAA (R03) baterije tako da su polovi + i - poravnati kako je naznačeno. **Ne miješajte stare i nove baterije ili različite vrste baterija.** Vratite poklopac odjeljka za baterije. Gurajte poklopac dok ne klikne na svoje mjesto.

5. Prednja ploča



6. Stražnja ploča



ANT IN:	Ulaz koaksijalnog kabela iz zemaljske antene.
LOOP OUT:	Izlaz signala (prolazni) za drugi prijamnik. To nije modulator.
HDMI:	Digitalni izlaz slike i zvuka za spajanje na HDTV.
USB:	Ulaz za povezivanje vanjske USB memorije.
TV:	SCART izlaz za spajanje na SD TV.
SPDIF (COAXIAL):	Digitalni koaksijalni audio izlaz.
LAN:	Ethernet priključak koji se koristi za komunikaciju putem LAN-a/Interneta.
DC 12V:	Utičnica za adapter napajanja

7. Spajanje digitalne zemaljske TV antene

Ne postoje posebne antene za DVB-T. Za primanje digitalne televizije koriste se iste antene kao i za primanje analogne televizije. Dakle, nema potrebe za promjenom instalacije antene. Međutim, vrijedi provjeriti kvalitetu i stanje instalacije koja se do sada koristila za primanje analognih TV-a. Problemi s prijamom mogu se pojaviti u slučaju starih, oštećenih antenskih instalacija ili mrežastih antena. Preporuča se uporaba usmjerenih antena s antenskim pojačalom, ovisno o specifičnoj situaciji, također će biti potrebno instalirati balun. Sobne antene mogu se koristiti samo u područjima s velikom jačinom signala.

Antena bi trebala biti usmjerena prema najbližem DVB-T odašiljaču. Karte dometa pojedinih odašiljača dostupne su na: cyfryzacja.gov.pl

8. Spajanje prijemnika

Donje slike prikazuju kabelske veze za TV i druge uređaje povezane s prijamnikom. Ako vam je potrebna bilo kakva pomoć za povezivanje pojedinačnih uređaja, kontaktirajte svog lokalnog instalatera. Prije spajanja ili promjene ožičenja, odvojite prijamnik od električne mreže!!!

Napomena: Dostupnost i vrsta veze ovise o modelu prijemnika koji imate! Nisu sve spomenute veze primjenjive na vaš prijemnik!

8.1 Spajanje pomoću HDMI kabela (preporučeno)

- 1. Spojite antenu na ANT IN utičnicu na prijamniku.
- 2. Spojite HDMI kabel na izlaz na prijamniku i ulaz na televizoru.

Povezivanje HDMI kabelom omogućuje postizanje najbolje kvalitete slike.



Ako imate pojačalo s HDMI ulazom i izlazom koji podržava HDMI audio, spojite ga s dva HDMI kabela. Kao na sljedećoj slici: jedan kabel za pojačalo, a drugi kabel za TV pojačalo.



8.2 Spajanje pomoću SCART kabela

1. Spojite antenu na ANT IN utičnicu na prijamniku.

2. Spojite televizor na priključak kako je opisano. Preporučujemo upotrebu zaštićenih SCART kabela.



8.3 Spajanje audio sustava

 Digitalni zvuk (uključujući surround zvuk, ako se emitira) može se dobiti iz koaksijalne utičnice.



8.4 Spajanje vanjske memorije

1. Prijemnik podržava bilo koji tvrdi disk smješten u kućištu s vlastitim napajanjem. Jedini je uvjet stvoriti jednu primarnu particiju na disku i formatirati je u NTSF (preporučeno) ili FAT32 sustavu.

2. Preporučujemo da kontinuirano izrađujete sigurnosne kopije podataka na osobnom računalu. Veliki broj datoteka sa snimkama može usporiti rad s prijemnikom (sporo učitavanje popisa datoteka).



8.5 Povezivanje s lokalnom mrežom



Da biste prijamnik povezali s lokalnom mrežom, upotrijebite kabel s RJ45 terminalima. Preporučujemo ponovno pokretanje prijamnika svaki put kad promijenite mrežne postavke. WiFi je podržan kada je bilo koji USB-WiFi adapter zasnovan na čipsetu Ralink Rt5370 povezan na USB priključak. Dostupno kao zaseban dodatak.



8.6 Spajanje drugog prijemnika

Drugi se prijemnik može povezati putem LOOP izlaza. Međutim, imajte na umu da odjednom može raditi samo jedan uređaj! Uključivanje obje istodobno može dovesti do trajnih oštećenja.





Napomena: LOOP izlaz je samo prolazni signal za digitalni zemaljski TV signal. Nije modulator, tako da prijamnik neće dekodiranu sliku (s DVB-T i USB) izbaciti u obliku analognog signala na ovaj konektor.

PRVI KORACI

- 1. Utaknite utikač prijemnika i ostale dodatne uređaje u zidnu utičnicu.
- 2. Odaberite izvor AV signala na televizoru.

3. Upotrijebite pomoćnika za instalaciju ili izvedite skeniranje kanala s jednim od dostupnih načina.

Napomena: provjerite sve veze antenskih kabela, audio i video signala prije spajanja prijemnika na napajanje!

INFORMACIJE O KORISNIČKOM IZBORNIKU

Korisničko sučelje omogućuje vam upotrebu mnogih postavki i funkcija prijamnika. Neke tipke na daljinskom upravljaču omogućuju vam izravan pristup funkcijama uređaja. Najvažniji gumbi na daljinskom upravljaču označeni su, na primjer Vodič, IZBORNIK, U redu ili označeni bojama. Ostale tipke su višenamjenske i njihov rad ovisi o načinu rada uređaja koji je odabrao korisnik. Sljedeće ukratko opisuje kako koristiti neke funkcije uređaja dostupne putem korisničkog izbornika.

1. Gumbi sa strelicama gore i dolje na daljinskom upravljaču koriste se za pomicanje kursora gore-dolje u izborniku.

2. Desno-lijevi gumbi sa strelicama na daljinskom upravljaču koriste se za pomicanje kursora ulijevo i udesno u izborniku i za uključivanje podizbornika.

3. Gumb OK služi za ulazak u podizbornik

4. Gumb BACK služi za izlazak iz izbornika ili funkcije.

5. Kada koristite podizbornik, tipka OK služi za potvrdu odabira, zelena boja pozadine označava aktivnu funkciju.

9. Glavni izbornik

Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču za prikaz sljedećeg glavnog izbornika koji sadrži šest stavki:



- 1. izdanje popisa kanala
- 2. instalacija
- 3. postavke sustava
- 4. alata
- 5. zabava
- 6. postavke snimanja

10. Instalacija

Izbornik za instalaciju koristi se za postavljanje parametara instalacije antene i za pretraživanje zemaljskih TV kanala.

10.1 Automatsko pretraživanje zemaljskog TV-a

U ovom izborniku možemo automatski pretraživati kanale - prijemnik pretražuje samo frekvenciju po frekvenciji prema spremljenom popisu dvb-t. Ovaj se popis ne može uređivati u zasebnom izborniku.





Country	Polish	
FTA Only	No	
Search		

10.2 Ručno pretražujte zemaljski TV

Dvije su mogućnosti ručnog pretraživanja. Odaberite pravi, ovisno o tome znate li kanal ili frekvenciju s koje se emitira kanal koji tražite.



11. Postavke sustava

11.1 Jezik

Ovaj se izbornik koristi za definiranje jezika na kojem se prikazuje izbornik prijemnika. Poželjne opcije i jezik drugog jezika su za audio zapise. Ako je na danom kanalu više od jednog zvučnog zapisa, prijemnik će prema zadanim postavkama tražiti zapis na odabranim jezicima tim redoslijedom. Jezik titla - kao i za audio zapise, on definira koji jezik titlova treba prikazati, ako je dostupan i omogućen. Teletekst - definira kodnu stranicu znakova u teletekstu.



11.2 TV sustav

Ovaj se izbornik koristi za postavljanje parametara slike. Prije svega, trebate definirati razlučivost slike poslane putem HDMI-a. Odaberite najvišu moguću rezoluciju koju vaš HDTV podržava kako biste postigli najbolju kvalitetu slike. Postoje: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p (50Hz), 720p (60Hz), 1080i (50Hz), 1080i (60Hz), 1080p (50Hz), 1080p (60Hz). Ako odaberete nepodržanu razlučivost, izgubit ćete sliku ili će slika biti nečitka - uvijek možete upotrijebiti tipku **F2** za povratak na osnovnu razlučivost, tj. 576i.

Ako koristite SCART kabelsku vezu, preporučujemo da video izlaz postavite na YUV za većinu starijih televizora. Ako TV podržava RGB, postavite ovu opciju da biste postigli bolju kvalitetu slike na SCART priključku.

Uz to, u ovom izborniku možete definirati format u kojem će prijamnik slati zvuk na digitalnim konektorima. Preporučujemo upotrebu LPCM-a i za primanje stereo signala na digitalne veze.





11.3 Postavke slike

Ovaj se izbornik koristi za podešavanje slike koju prikazuje prijemnik. Možete prilagoditi svjetlinu, kontrast i zasićenost boja. Prema zadanim postavkama sve su vrijednosti postavljene na 50.



11.4 Postavke lokalnog vremena

Ovaj se izbornik koristi za podešavanje vremena i datuma. Prijemnik vam omogućuje automatsko preuzimanje vremena i datuma iz podataka sadržanih u signalu (preporučeno) ili ručno postavljanje vremena i datuma. Ako koristite GMT, odaberite ispravnu vrijednost smjene (za Poljsku +1 sat) i omogućite ili onemogućite ljetno računanje vremena, ovisno o sezoni. Ručno uređivanje vremena i datuma vrši se pomoću numeričkih gumba.



11.5 Roditeljska brava

U ovom izborniku možemo definirati hoće li prijamnik koristiti roditeljsku bravu ili ne. Uz to, možemo omogućiti ili onemogućiti zaštitu lozinkom za pristup odabranim opcijama izbornika i promijeniti zadanu lozinku. Zadana lozinka je četiri nule: **0000**.



11.6 OSD postavke

U ovom izborniku definiramo osnovne parametre zaslonskog izbornika (OSD). Prva opcija je podrška za titlove. Uključivanje prikaza titlova znači da će ih prijemnik prikazivati na kanalima koji emitiraju titlove. Zadane vrijednosti jezika koji je naveden u izborniku za odabir jezika za titlove. Sljedeća opcija određuje vrijeme prikaza informativnih traka, zadana vrijednost je 5 sekundi. Osim toga, možete definirati prozirnost izbornika prema vašim željama.







11.7 Trčanje na kanalu

U ovom izborniku možete definirati TV ili radio kanal na kojem će se prijamnik uvijek aktivirati nakon uključivanja. Ova je značajka prema zadanim postavkama onemogućena, što znači da će se prijamnik pokrenuti na kanalu na kojem je isključen.







11.8 Ostalo

U ovom izborniku možete promijeniti druge opcije, poput napajanja glave, odabrati vrstu kanala koji će se reproducirati ili ponašanje prijamnika prilikom promjene kanala.







Sat u stanju čekanja omogućuje ili onemogućuje sat prikazan na prednjoj ploči u stanju čekanja.

Somena: samo kada je sat isključen u stanju čekanja, prijemnik troši manje od 1W energije!!!

Radio Equalizer omogućuje ili onemogućava grafički ekvilajzer zvuka prikazan tijekom preslušavanja radio stanica.

Auto Standby čekanja - kada je ova opcija aktivirana, prijamnik se automatski isključuje nakon 3 sata neaktivnosti korisnika.

12. Alati

12.1 Informacije

U ovom izborniku možete dobiti detaljne informacije o svom softveru. Struktura softvera podijeljena je u nekoliko neovisnih baza podataka. S gledišta korisnika najvažniji je **userdb**, odnosno baza na kojoj se čuvaju trenutne postavke i popisi kanala. Verzija firmvera prijemnika simbol je pored glavnog koda.





12.2 Tvorničke postavke

U ovom izborniku možete vratiti zadane postavke prijemnika.



Napomena: Vraćanjem na tvorničke postavke izbrisat će se sve postavke i vratiti zadani popis kanala ili uopće neće. Sve promjene koje je izvršio korisnik, uključujući popis kanala i konfiguraciju postavki antene, bit će izbrisane!!!





12.3 Nadogradnja putem USB-a

Ovaj se izbornik koristi za ažuriranje prijemnika. Trenutni softver dostupan je na web mjestu proizvođača. Preuzetu datoteku treba raspakirati i spremiti na vanjsku USB memoriju. Zatim ga odaberite tipkama LIJEVO/DESNO i pritisnite start da biste započeli ažuriranje.





Upgrade Mode	Allcode+bootloader
Upgrade File	Ariva_202E_20110726.abs
Start	

12.4 Postavke lokalne mreže

Ovaj se izbornik koristi za konfiguriranje adresa i DNS poslužitelja. Te se mogućnosti odnose na podršku dodatnog Wifi adaptera koji vam omogućuje razmjenu podataka putem mreže ili povezivanje s usmjerivačem putem LAN kabela.





12.5 Nadogradnja mrežom

Prijemnik omogućuje ažuriranje softvera putem Interneta. Detaljne informacije o trenutnim parametrima veze mogu se naći na web mjestu proizvođača.







13. Zabava

Prijemnik omogućuje pristup odabranim mrežnim uslugama i ugrađenim igrama.

- Tetris (klasično uređenje uzastopnih razina pomoću blokova različitih oblika).
- Othello (puzzle igra u kojoj svoju boju stavite na ploču i promijenite boju protivnika, tko ima najviše pobjeda).
- Sudoku (igra se sastoji u ispunjavanju dijagrama brojevima od 1 do 9, tako da svaki stupac i svaki redak sadrže svaki od brojeva od 1 do 9).

YouPorn je prema zadanim postavkama skriven u postavkama roditeljskog zaključavanja. Da biste omogućili uslugu, unesite postavke sustava u izbornik uređaja, zatim idite na funkciju Roditeljska brava i prebacite stavku aplikacije YouPorn na strelicu udesno iz Sakrij (Hide) u Pokaži (Show).





Dostupnost ovih usluga ovisi o pružateljima usluga. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakav nedostatak pristupa dodatnim funkcijama.

14. PVR - konfiguracija snimanja

14.1 Informacije o povezanoj memoriji

Ovaj izbornik prikazuje osnovne informacije o povezanoj USB memoriji. Uz to, ovdje postoji mogućnost formatiranja ove memorije. Pritisnite žutu tipku za odabir sustava za pohranu datoteka u kojem želite formatirati memoriju. Dvije su mogućnosti FAT i NTFS. Oba sustava za pohranu datoteka podržana su ispravno, međutim, zbog nedostatka ograničenja veličine spremljenih datoteka i veće pouzdanosti, preporučujemo upotrebu sustava NTFS.

DVRSet - omogućuje vam podešavanje particije koja će se koristiti za snimanje.



14.2 PVR konfiguracija

U ovom izborniku možete podesiti postavke za snimanje na vanjski USB memorijski uređaj. U prvoj opciji odlučujete želite li koristiti način TimeShift ili ne. Ovaj vam način omogućuje pauziranje trenutnog emitiranja u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku **PAUZA** i nastavak nakon svake stanke pritiskom na gumb **PLAY**.

Druga opcija omogućuje vam da omogućite ili onemogućite mogućnost spremanja međuspremnika podataka koji je prikupio TimeShift. To znači da će se pritiskom na tipku **REC** snimiti sadržaj međuspremnika, a snimanje će se nastaviti. Prema zadanim postavkama ova je opcija onemogućena, što znači da će nakon pritiska tipke **REC** prijemnik započeti snimanje od trenutka pritiska tipke.



U ovom izborniku možete definirati i vrstu snimljenih datoteka. Snimanje svih podataka u TS formatu (transportni tok) ili u skraćenoj verziji, samo zadani audio i video u PS formatu (programski tok). Preporučujemo da koristite TS format koji uključuje audio, video, titlove i teletekst.

Opcija "preskoči" odnosi se na reprodukciju snimaka. Definira vrijeme brzog kretanja tipkama ★ / ★ odnosno naprijed/natrag tijekom reprodukcije.

Trajanje - zadano trajanje ručnog snimanja.

After Timer Record – kako se ponaša prijemnik nakon snimanja zakazanog događaja.

Snimke se automatski dijele prilikom spremanja i automatski kombiniraju tijekom reprodukcije. Opcija "TS veličina datoteke" određuje količinu podataka nakon koje se snimka dijeli.

14.3 Postavke timera

Ovaj se izbornik koristi za programiranje do 32 različita događaja. Događaji omogućuju automatsko uključivanje ili prebacivanje prijamnika na prethodno zakazani program.







Odaberite događaj koji želite programirati i pritisnite OK. Postavite koliko često će se aktivirati tajmer. Odaberite kanal (pritisnite U redu da biste otvorili skočni popis kanala). Zatim postavite datum, vrijeme početka i trajanje. Odaberite spremi za povratak na popis događaja. Dodana je nova stavka.



14.4 Media Player

Prijemnik ima jednostavan multimedijski uređaj. Možete slušati glazbu, gledati fotografije i videozapise i, iznad svega, reproducirati snimke. Uređaj je dostupan putem opcije u izborniku ili izravno pritiskom na gumb **PVR**.

Muzika



Na ovoj kartici možemo obraditi nekoliko popularnih formata glazbenih datoteka kao što su MP3, FLAC ili OGG. Postoje neke dodatne funkcije kojima upravljaju funkcijske tipke opisane na dnu zaslona.

Slike



Na ovoj kartici možemo pregledavati fotografije u JPEG, BMP formatu. Postoje neke dodatne funkcije kojima upravljaju funkcijske tipke opisane na dnu zaslona. Glazbu možete slušati dok gledate fotografije.

Da biste to učinili, započnite reprodukciju glazbene datoteke i idite na karticu fotografija pomoću tipki **LIJEVO/DESNO**.

Video



Na ovoj kartici možete reproducirati filmske datoteke. Također se mogu reproducirati datoteke visoke razlučivosti.

Podržana proširenja medijskih datoteka navedena su u nastavku.

Ne reproduciraju se sve datoteke s ovim nastavcima neke datoteke mogu sadržavati nepodržane kodeke ili postavke kompresije.

Prepoznati spremnici: AVI, MKV, MPEG, MPG, M2TS, VOB, TS, TRP, MP4, DVR (zadani format snimanja)

-> video kodek podržan u spremnicima: MPEG2, XVID, H.264 (do 8 RF), HEVC / H.265

| -> audio kodek podržan u spremnicima: MP3, AC3

UPOZORENJE!

- Reprodukcija nekih datoteka može biti neuspješna ili pogrešna.
- Sadržaj sa zaštitom autorskih prava neće se reproducirati.
- Reprodukcija može imati privremene prekide (zamrzavanje slike, brža/sporija reprodukcija itd.) Kada se promijeni jezik zvuka (audio zapis).
- Oštećena datoteka filma možda se neće pravilno reproducirati.
- Videozapisi s razlučivostima višim od 1920x1080 @25/30P ili 1280x720 @50/60P možda neće raditi ispravno.
- Ne možemo jamčiti glatku reprodukciju videozapisa spremljenih s H.264 4.1 ili novijim.
- Reprodukcija video datoteka s brzinom prijenosa videa preko 30Mbps možda nije ispravna.

Snimke



Ova se kartica koristi za reprodukciju snimaka snimljenih ovim prijemnikom. Svaka snimka može se zaštititi lozinkom, izbrisati ili preimenovati.

Opcije dostupne tijekom reprodukcije (titlovi, teletekst, audio zapisi) ovise o odabranom formatu snimanja!!!

Pritisnite gumb **INFO** tijekom reprodukcije za prikaz natpisa s informacijama. Dostupno je nekoliko metoda za brzi pregled/pomicanje kroz snimku:

1. Upotrijebite gumbe za brzo premotavanje unaprijed i unatrag za kretanje kroz trenutnu snimku i pritisnite tipku **PLAY** da biste započeli pregled na odabranoj točki.

2. Također možete postaviti crveni pokazivač tipkama **LIJEVO/DESNO** i potvrditi s **OK** za početak pregleda u odabranom trenutku.

3. Druga mogućnost je kretanje pomoću tipki \bigstar / \blacktriangledown . Pomak se vrši prema broju minuta definiranom u izborniku za konfiguraciju DVR-a. Imajte na umu da će ova funkcija raditi samo ako je vrijeme snimanja duže od odabranog vremena skoka.

4. Druga mogućnost brzog pregledavanja trenutne snimke je upotreba numeričkih tipki. Oni uzrokuju skok primjeren vrijednosti, npr. 4 ide na 40% snimke, 5 ide na 50% snimke, itd. Itd.

14.5 Sigurno uklanjanje USB uređaja

Ova funkcija omogućuje vam brzo i najvažnije sigurno uklanjanje bilo kojeg USB uređaja iz prijamnika. U slučaju flash pogona ili prijenosnih diskova, to sprječava gubitak podataka prilikom odspajanja USB memorije. Uvijek koristite ovu opciju prije odspajanja USB uređaja!

15. Uredite kanale

15.1 Popis TV kanala

U ovom izborniku možete uređivati popis TV kanala. Uređivanje se vrši pomoću gumba u boji na daljinskom upravljaču. Funkcija povišene boje je aktivna, a zatim je pritisnite **OK** na odabranom kanalu da biste je primijenili. **NAZAD** za spremanje.





Kako premjestiti kanal?

Idite na uređivanje popisa kanala. Odaberite kanal i pritisnite OK da biste u malom prozoru vidjeli njegov pregled. Pritisnite žutu tipku da aktivirate funkciju pomicanja kanala i ponovno u redu na odabranom kanalu (možete odabrati nekoliko kanala). Simbol od dvije strelice pojavit će se pored naziva kanala.



Pritisnite gumb [žuta] i strelicama gore/dolje pomaknite kursor na željeni položaj. Pritisnite **OK** za potvrdu pomaka. Zatim ponovno pritisnite žutu tipku da deaktivirate funkciju pomicanja kanala.



Pritisnite **BACK** kad završite. Pojavit će se poruka u kojoj se traži potvrda izvršenih promjena. Ako to ne učinite, promjene na popisu kanala neće se spremiti.

Kako mogu izbrisati kanal?

Idite na uređivanje popisa kanala. Odaberite kanal i pritisnite **OK** da biste u malom prozoru vidjeli njegov pregled. Pritisnite plavu tipku za ulazak u izbornik za uređivanje kanala. Pritisnite plavu tipku da omogućite funkciju brisanja kanala i **OK** na kanalu koji želite izbrisati. **X** će se pojaviti pored naziva kanala.



Zatim ponovno pritisnite plavu tipku da biste onemogućili funkciju brisanja kanala. Na taj način možete simbolom **X** označiti jedan ili više kanala koje želite izbrisati. Pritisnite **BACK** kad završite. Pojavit će se poruka u kojoj se traži potvrda izvršenih promjena. Ako to ne učinite, kanali se neće izbrisati.

Kako mogu dodati kanal u grupu omiljenih?

Idite na uređivanje popisa kanala. Odaberite kanal i pritisnite **OK** da biste u malom prozoru vidjeli njegov pregled. Pritisnite gumb **FAV** da biste uključili funkciju dodavanja u omiljene grupe. Pojavit će se prozor sa popisom omiljenih grupa (imena omiljenih skupina mijenjaju se u zasebnom izborniku).



Pomoću strelica gore/dolje odaberite grupu kojoj bi odabrani kanal trebao pripadati. Zatim pritisnite **OK** za potvrdu. Odaberite kanal i pritisnite **OK** na odabranom kanalu da biste ga dodali u ovu grupu. Simbol srca ♥ pojavit će se pored naziva kanala.



Kada završite, pritisnite **FAV** da biste onemogućili dodavanje u omiljene grupe.

Nakon što završite s dodavanjem kanala u sljedeće omiljene grupe, pritisnite **NAZAD**. Pojavit će se poruka u kojoj se traži potvrda izvršenih promjena. Ako to ne učinite, promjene neće biti spremljene!

Kako preimenovati kanal?

Idite na uređivanje popisa kanala. Odaberite kanal i pritisnite **OK** da biste u malom prozoru vidjeli njegov pregled. Pritisnite plavu tipku za ulazak u izbornik za uređivanje kanala. Pritisnite zelenu tipku da omogućite funkciju preimenovanja kanala. Koristite numeričku tipkovnicu za preimenovanje kanala.



Potvrdite novo ime pritiskom na žutu tipku. Zatim ponovno pritisnite zelenu tipku da onemogućite funkciju preimenovanja kanala. Na ovaj način možete preimenovati jedan ili više kanala. Pritisnite **BACK** kad završite. Pojavit će se poruka u kojoj se traži potvrda izvršenih promjena. Ako to ne učinite, promjene neće biti spremljene!

15.2 Popis radio kanala

U ovom izborniku možete uređivati popis radio stanica. Uređivanje se vrši pomoću gumba u boji na daljinskom upravljaču. Funkcija povišene boje je aktivna, a zatim je pritisnite OK na odabranom kanalu da biste je primijenili. **NAZAD** za spremanje.





15.3 Izbriši sve



Ova vam opcija omogućuje uklanjanje svih kanala s popisa kanala. Napomena: ova operacija je nepovratna! Jeste li sigurni da stvarno želite izbrisati sve kanale?

Nakon odabira ove opcije, pričekajte neko vrijeme dok se sve opcije povezane s popisima kanala ne označe kao nedostupne.

15.4 Favoriti

Prijemnik omogućuje definiranje do 32 različite skupine omiljenih kanala. Svaki od njih može se preimenovati u ovom izborniku.





Da biste preimenovali, odaberite grupu favorita i pritisnite U redu. Zatim pomoću numeričkih gumba i gumba u boji unesite ime. Spremite promjene pritiskom žute tipke na daljinskom upravljaču.

-	Favorite	S-Inst		Ren	ame			
	1 Music	Mov	ies					
	2 Fav group 2	a	b	e	d	e	f	12
3 Fav group 3 4 Fav group 4 5 Fav group 5 6 Fav group 6 7 Fav group 7	a	h	i	i	k			
	4 Fav group 4		H	F		ř	H	
			Ľ	P	P			
	6 Fav group 6	s		u		w	x	
	7 Fav group 7		7	0		2	3	-
10	8 Fav group 8			Ľ			ÿ	
-	9 Fav group 9	4	5	6	7	8	9	
10 Fav group 10	s	P	?	4	C	К		
A MARK N		- C/	APS	DE	L	OK		





16. Osnovne funkcije podržane daljinskim upravljačem

16.1 Vodič



 • 0026 \$HBO HD

 Tajemnica Rajskiego Wzgórza

 12:20"14:05
 pol(1/1)

 *film obyczajowy (Węgry, Welka Brytania, Francja, 2008)

 Występuja: Dakota Blue Richards, Ioan Gurfludd, Michael

 Webber
 Ekranizacja powieści Elizabeth Goudge, która zainspirowała J.K.

 Rufni do napisania. Tu odkrywa pradawną tajemnicę swego rodu.

 Reżyser: Gabor Csupo

 • Ała
 pol

Ova funkcija prikazuje programski vodič. Sadržaj trenutnih, budućih i detaljnih informacija ovisi o tome što određena postaja emitira.

Nakon odabira programa, možete koristiti funkciju odbrojavanja vremena (zeleni gumb) za automatsko raspoređivanje pregleda ili snimanja određenog programa.

Odaberite program koji vas zanima i pritisnite info da biste vidjeli detaljne informacije o programu. Imajte na umu da dostupnost ovih informacija ovisi o tome što određena TV stanica emitira.

16.2 PRONAĐI



Tipka FIND poziva funkciju brzog pretraživanja kanala. Unesite sljedeća slova pomoću numeričkih gumba. Popis rezultata se ažurira kako se dodaje svako slovo. Pritisnite žuti gumb za ulazak na popis rezultata pretraživanja i odabir željenog kanala.

16.3 TXT - teletekst



Ova funkcija prikazuje teletekst, pod uvjetom da ga emitira odabrana TV postaja. Imajte na umu da se ispravna kodna stranica (dijalektički znakovi) prikazuje ovisno o postavkama jezika u izborniku postavki jezika!

16.4 AUDIO



radi neovisno za svaki kanal.

Zeleni zvučni gumb prikazuje prozor s dostupnim audio zapisima. Možete odabrati bilo koju emisiju. Međutim, treba imati na umu da se pjesme s AC3 surround zvukom mogu reproducirati samo putem prijamnika spojenog na digitalni audio izlaz - koaksijalni.

Ova funkcija radi i tijekom reprodukcije snimke, pod uvjetom da je snimljena u TS formatu. Zvučni zapisi koji nisu zadani snimljeni zapis će raditi tijekom reprodukcije samo ako nisu kodirani ili kodirani na isti način kao zadani snimljeni zapis.

[Level] omogućuje podešavanje glasnoće kanala. Ova opcija

16.5 PODNASLOV



Žuti gumb prikazuje okvir s dostupnim titlovima. Možete odabrati bilo koje emitiranje. Ako su u izborniku aktivirani titlovi za određeni jezik, oni će biti zadani na ovom popisu. Međutim, možete odabrati bilo koji titl za emitiranje. Imajte na umu da dostupnost titlova i način na koji se prikazuju ovisi o emiteru!

Ova funkcija radi i tijekom reprodukcije snimke, pod uvjetom da je snimljena u TS formatu.

16.6 REC - snimanje

🍃 Ova funkcija radi samo s pravilno povezanom vanjskom USB memorijom!!!



1. Odaberite kanal i pritisnite gumb **REC** •. Počinje snimanje trenutnog kanala.

2. Ponovnim pritiskom na tipku REC prikazat će se opcija u kojoj možete definirati trajanje snimanja (zadano je 2 sata).

3. Traka s informacijama označava koji program snimate i gledate.

4. Da biste zaustavili snimanje, pritisnite gumb STOP i potvrdite svoju odluku.

Social Carality a se tijekom snimanja traka s informacijama može sakriti pritiskom na tipku BACK. Za ponovni prikaz pritisnite ponovno REC.

Pregled snimke - tijekom snimanja.

1. Sadržaj snimke dostupan je za gledanje tijekom snimanja.

2. Upotrijebite gumbe za brzo premotavanje unaprijed i unatrag za kretanje kroz trenutnu snimku i pritisnite tipku **PLAY** da biste započeli pregled na odabranoj točki.

3. Također možete postaviti crveni pokazivač tipkama LIJEVO/DESNO i potvrditi s **OK** za početak pregleda u odabranom trenutku.

4. Druga mogućnost je kretanje pomoću tipki \clubsuit / \clubsuit . Pomak se vrši prema broju minuta definiranom u izborniku za konfiguraciju DVR-a. Imajte na umu da će ova funkcija raditi samo ako je vrijeme snimanja duže od odabranog vremena skoka.

5. Drugi način brzog pregledavanja trenutne snimke je upotreba numeričkih tipki. Oni uzrokuju skok primjeren vrijednosti, npr. 4 ide na 40% snimke, 5 ide na 50% snimke, itd. Itd.

POLUPLANJAČKI TUNER

Prijemnik ima tzv SEMI-TWIN TUNER, ova funkcija omogućuje vam gledanje drugog kanala emitiranog na istoj frekvenciji tijekom snimanja programa.

- 1. Tijekom snimanja kanala pritisnite U redu za prikaz popisa kanala dostupnih s ovog transpondera.
- 2. Ako se snima besplatni kanal odaberite bilo koji drugi kanal koji želite gledati u to vrijeme.
- 3. Ako se snima kodirani kanal odaberite bilo koji drugi besplatni kanal koji želite gledati u to vrijeme.
- 4. Snimanje možete zaustaviti u bilo kojem trenutku pritiskom na **STOP**.

16.7 PAUZA - vremenski pomak



WOva funkcija radi samo s pravilno povezanom vanjskom USB memorijom!!!

Način vremenskog pomaka omogućuje korisniku kontrolu nad televizijskim prijenosom, omogućavajući mu da se 'zaustavi' i nastavi s iste točke. Od trenutka uključivanja načina pomicanja vremena, Fergusonov prijamnik neprekidno zapisuje signal u međuspremnik. Me uspremnik se automatski stvara na vanjskoj USB memoriji.



Pauziranje TV prijenosa

1. Pritisnite tipku PAUZA

2. Traka protekla vremena tada će biti vidljiva na ekranu

3. Pritisnite gumb **PLAY** za nastavak TV emitiranja. Fergusonov prijamnik nastavlja snimati televizijski prijenos dok gleda prethodno emitirani program.

Solutional construction se tijekom reprodukcije međuspremnika traka s informacijama može sakriti pritiskom na tipku BACK. Za ponovni prikaz pritisnite ponovo PAUSE/PLAY.

Pregled sadržaja međuspremnika vremenskog pomaka (reprodukcija ranijeg TV prijenosa)



1. Aktivirajte način pomicanja vremena pritiskom na PAUSE.

2. Sadržaj međuspremnika vremenskog pomaka dostupan je za pregled.

3. Upotrijebite gumbe za brzo premotavanje unaprijed i unatrag za navigaciju kroz međuspremnik vremenskog pomaka i pritisnite PLAY za početak reprodukcije.

4. Također možete postaviti crveni pokazivač tipkama LIJEVO/DESNO i potvrditi s OK za početak reprodukcije s odabrane točke.

5. Druga mogućnost je kretanje pomoću tipki \bigstar / \clubsuit . Pomak se vrši prema broju minuta definiranom u izborniku za konfiguraciju DVR-a. Imajte na umu da će ova funkcija raditi samo kad je vrijeme međuspremnika dulje od odabranog vremena skoka.

Snimite međuspremnik vremenskog pomaka



- 1. Ova je opcija dostupna samo ako je prethodno bila uključena u izborniku prijemnika.
- 2. Aktivirajte način pomicanja vremena pritiskom na **PAUSE**.
- 3. Pritisnite **REC** za snimanje postojećeg međuspremnika i nastavak snimanja kanala.
- 4. Izvršite daljnje postupke u skladu s uputama za funkciju snimanja.
- 5. Također je moguće vidjeti sadržaj trenutne snimke kao gore.

Onemogući način pomicanja vremena

Za onemogućavanje načina pomicanja vremena koristite tipku STOP.

Zapamtite: kada na USB priključak nije spojena vanjska memorija, tipka PAUSE služi za privremenu pauzu slike, tzv. zamrzni sliku.

16.8 INFO



Pritiskom na tipku **INFO** otvorit će se traka s informacijama za trenutni kanal. Sadrži informacije o trenutnom i sljedećem programu (ako ga pruža emitera).

Dvostrukim pritiskom prikazuju se detaljne informacije o trenutnom i sljedećem programu - pod uvjetom da ga emitira (odaberite pritiskom na tipke LIJEVO/DESNO)

Ako pritisnete tri puta, prikazuju se sve tjedne informacije o programu - ako ih pruža televizijska kuća.



16.9 FAV - favoriti





Pritiskom na tipku FAV prikazuje se prozor s omiljenim skupinama (ako ju je korisnik stvorio).

DODATAK A - RJEČNIK POJMOVA

Vodič – Elektronički programski vodič usluga koja prikazuje detaljne informacije o trenutnim i budućim programima na TV zaslonu.

FTA - Free-to-air – besplatni radio i televizijski kanali koji se mogu primati na bilo kojem prijamniku.

STB - Set-top box – elektronički je uređaj povezan na TV uređaj, obrađujući signal sa zemaljske antene, kabela ili mreže. Omogućuje vam reprodukciju video zapisa i zvuka.

TP - Transponder – jedan od mnogih bežičnih komunikacijskih uređaja, odašiljača koji automatski prima, modulira, pojačava i reagira na dolazni signal u stvarnom vremenu na određenoj frekvenciji. Pojam dolazi od kombiniranja riječi (odašiljač i odgovor). Obično se na svaki transponder prenosi mnogo komprimiranih digitalnih kanala.

LCN - broj logičkog kanala - broj logičkog kanala. Identifikator koji definira redoslijed programa / kanala na popisu DVB-T prijamnika.

DODATAK B - SPECIFIKACIJE

Glavne znač	ajke				
	STB tip	DVB-T / T2 prijamnik			
	Glavni čipset	ALI M3626			
Posebne zna	ačajke				
	Šifriranje	ASIC tip			
	TUNFR Vrsta	Siliciiski tuner			
	Tin SMPS	Odvojeni SMPS			
Mehanički					
richamen	Dimenzija	Š: 17.0 cm. D: 11 cm. V: 3.5 cm			
	Neto težina				
Glavni činov		0.0 kg			
	Frelwancija procesora				
	Prze momorije	2000 DHIFS			
	SDRAM memorija	IPC 128 MB DDR3			
DVB-1 tuner					
	Vrsta tunera	MAXLINER608			
	Raspon frekvencija	177.5~227.5 MHz;474~858 MHz;			
	Ulazna impedancija	75Ω			
	Aktivna snaga mrava	5VDC @ 50mA MAX, Overload Protection			
		256QAM: 78.5dBm~-8.75dBm; 64QAM:-78.5dBm~-			
	Raspon ulazne razine	8.75dBm; 16QAM:-84.1dBm~-8.75dBm;QPSK:-			
		90.3dBm~8.75dBm			
	ANT petija	51MHz ~ 858MHz puni opseg			
TS Demux					
	Demultiplexer	MPEG2 ISO/IEC 13818-1			
	Ulazna brzina prijenosa	Max 100Mbit/s			
Video dekodiranje					
		MPEG2 ISO / IEC 13818-2 MP @ ML, H.264 (MPEG4 dio			
	Video dekodiranje	10) razina glavnog i visokog profila 4.1 / MPEG-2 MP @			
		ΠL , $\Pi E VC / \Pi.205$ glavili profil @ razilia 4.1, glavila 10 profile @ razine 4.1			
	Omier slike				
	Pozolucija vidoozanica	1020×1080 1280×720 720×480			
Audio dokor		1920×1000, 1200×720, 720×480			
	inanje	MPEG-1 cloil / IL PCM downmix JEC058 SPDJE Dolby			
	Audio dekodiranje	5 1 kanal Dolby downmix 2 kanal Dolby Prologic2			
	Učestalost uzorkovania	32 kHz 44 1 kHz 48 kHz			
ΔV izlaz					
	Pronusnost videozanisa				
	Video impodoncijo	7EO			
		1.0.1/2.2			
	Audio frekvencija. Domet	20 ~ 20 KHZ			
	Audio impedancija				
	Razina audio napona	2V efektivne vrijednosti (5.6Vp-p)			
Ukoliś					
	Ulazni napon	12V/1A DC			
	Potrošnja	Maksimalno 12 W			
	Temperatura	0~40℃			
	Vlažnost	<95%			