

Instrukcja obsługi Język polski

Wersja 01

Spis treści

1 Wstęp		5
1.1 Cec	chy ogólne	5
2 Przegląd	produktu	6
2.1 Par	nel przedni	6
2.2 Par	nel tylny	6
2.3 Par	nel boczny	7
2.4 Pilo	t zdalnego sterowania (RCU)	7
3 System		9
3.1 Info	vrmacje	10
3.2 Prz	ywracanie ustawień fabrycznych	10
3.3 Aktı	ualizacja oprogramowania	10
4 Kanały		10
4.1 Wys	szukiwanie kanałów	10
4.2 Zar	ządzanie kanałami	11
4.3 Blo	kada rodzicielska	12
4.4 Prz	ewodnik po programach	12
5 Preferenc		12
5.1 Jęz	yk OSD	13
5.2 Jęz	yk audio	13
5.3 Jęz	yk napisów	13
5.4 Aud	liodeskrypcja	13

5.5 HbbTV
5.6 LCN
5.7 Automatyczne uśpienie13
6 USB
6.1 PVR
6.2 Film
6.3 Muzyka
6.4 Zdjęcie
6.5 Konfiguracja PVR15
6.6 Format
7 Ustawienia
7.1 Hasło
7.2 Ustawienia czasu16
7.3 Ustawienie AV17
7.4 Sieć17
7.5 Timer
8 HbbTV 19
9 Rozwiązywanie problemów21

- 1.1 Cechy ogólne
 - Zgodność z DVB-T2 (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264/ H.265)
 - Konwersja PAL/NTSC
 - Obsługa grup ulubionych i blokady rodzicielskiej
 - Obsługa wielojęzycznego menu
 - Obsługa dźwięku w wielu językach
 - Wielojęzyczne napisy
 - 7-dniowy elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
 - Wyjście telegazety przez VBI i OSD
 - ♦ Interfejs USB 2.0



Przyjęte znaki towarowe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

2 Przegląd produktu

2.1 Panel przedni



- 1. DIODA LED ZASILANIA: Wskaźnik zasilania.
- 2. Dioda LED SIGNAL: Wskaźnik sygnału.
- 3. Wyświetlacz: Wyświetla informacje o kanale.
- 4. ZASILANIE: Przełączanie między trybem pracy i trybem gotowości.
- 5. ▲/ ▼: Zmień kanały podczas oglądania programistów lub zmień opcję góra/ dół.
- 6. USB: Port USB.

2.2 Panel tylny



1.ANT IN: Port DVB-T2.

2. LAN: Port Ethernet.

- 3. COAXIAL: Cyfrowe wyjście audio.
- 4. HDMI: Port HDMI.
- 5. TV SCART: Port do podłączenia telewizora za pomocą kabla Scart
- 6. DC 12V: Zasilanie.

2.3 Panel boczny



- 1. USB: Port USB.
- 2.4 Pilot zdalnego sterowania (RCU)
- 1. POWER: Przełącz między trybem pracy i standby.
- 2. Kycisz dźwięk.
- 3. TV/R: Przełącz się między telewizją hybrydową a radiem.
- 4. TXT: Wyświetlanie telegazety.
- 5. EPG: Elektroniczny przewodnik po programach.
- 6. SUB: Wyświetlanie napisów.
- 7. PRZYCISKI NUMERYCZNE (0~9): Zmień kanał telewizyjny lub kanał radiowy.

 RECALL: Pokaż listę poprzednio oglądanych kanałów lub przełącz na poprzednio oglądany kanał.

 FAV: Wyświetlanie listy ulubionych kanałów, ustawioną wcześniej.

VOL-◄/VOL+►: Zmień głośność w trybie wyświetlania; poruszaj się w górę i w dół w menu.
 LISTA: Wyświetlanie listy podczas oglądania

programu.

12. AUDIO: Wyświetlanie listy audio.

 CH+▲/CH-▼: Zmień program; poruszaj się w górę iw dół w menu.

 MENU: Menu główne lub wyjście do kanału na żywo.

 EXIT: Wyjdź do oglądania programu bezpośrednio.

 OK: Potwierdź wybraną operację/ Dedykowane przyciski dla funkcji HbbTV.

17. ◄/ ► ▲/▼: Dedykowane przyciski do funkcji
HbbTV.

18. INFO: Wyświetl informacje o programie.

19. BACK: Powrót do bieżącego menu.



- 20. Czerwony/ Zielony/ Żółty/ Niebieski: Dodatkowy przycisk funkcyjny dla menu.
- 21. < : Wstecz, do tyłu.
- 22. ►: Odtwórz multimedia lub odtwórz timeshift.
- 23. II: Pauza/przesunięcie czasowe.
- 24. ►►: Przewijanie do przodu.
- 25. •REC: Nagraj.
- 26. I < : Poprzedni.
- 27. ►► I: Następny.
- 28. ∎: Zatrzymaj.
- 29. F1: Dodatkowy przycisk funkcyjny dla menu.
- 30. TIMER: Wejdź do menu timera.
- 31. FIND: Szybko znajdź kanały, które chcesz.
- 32. USB: Wejdź do menu nośnika USB.

3 System

ø			System	
System				
Charvels				
Preferences USB				
Settings	R Havipra	Carlos Sarlas 1	CEED Rock	

3.1 Informacje

Informacje pokazują wersję sprzętu/ wersję oprogramowania/ wersję programu ładujacego/ wersje HbbTV/ identyfikator STB/ adres MAC.

3.2 Przywracanie ustawień fabrycznych

Ta operacja spowoduje usunięcie wszystkich kanałów i innych ustawień.

3.3 Aktualizacja oprogramowania

Skopiuj oprogramowanie (wypakowane) aktualizacji do katalogu głównego USB,

Znajdź oprogramowanie, wybierz i naciśnij przycisk OK, aby zaktualizować.

4 Kanały

Hasło domyślne to 0000

4.1 Wyszukiwanie kanałów

			Search	
	Anterna Power		On	
Ì				
	Signal Quality	=		
CCC Navigate	EED telect	- 5cm		

4.1.1 Zasilanie anteny

Tutaj możesz włączyć lub wyłączyć zasilanie 5V.

4.1.2 Tryb wyszukiwania

Automatycznie: wyszukaj automatycznie i zapisz znalezione kanały.

Ręcznie: Możesz wybrać inną częstotliwość wyszukiwania programów.

4.1.3 Częstotliwość

Tutaj możesz wybrać inną częstotliwość wyszukiwania programów.

4.1.4 Szerokość pasma

Może pasować do menu Częstotliwość.

4.2 Zarządzanie kanałami



FAV: Ustaw ulubioną grupę.

Zablokuj: Zablokuj program.

Pomiń: Ustaw programy do pomijania.

4.3 Blokada rodzicielska

Pozwala ustawić limity wieku dla programu. Tutaj możesz ustawić Off / 4 / 5 / 6 / 7 /

8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18.

4.4 Przewodnik po programach

			A. STANA	Sec.
Tri kotata		0.000	Hill Prov	
Th kocky, th ostudy, th hazhe	i svety, Francouzaky dok	unent.		and the second second
Hepriza: CT2 6.2. 17:20				- 12
Monday 03/02/2020	09:00	10:00	11:00	
	168 hodin	Poldové a nemluvně, Dort	AZ-kviz Zpriky	v. Sama doma
			AZ-kviz Zprávy	
	Tři koťata		Pribéhy _ Swing po slo	vácku aneb M. Babyl
	Hokei: B. Cykle	kros: MS 2020 Svicarsko 50	So Paralymp Pane	vra. Sportovni z. Alp

Możesz wyświetlić informacje EPG wszystkich kanałów w kolejności czasu i daty.

5 Preferencje

•		Preferer	ices	
System	OSD Language		English	•
- T				
Chamels				
1 😪 👘				
Proferences				
2				
3				
Settings a	B Navigata (10) Salart	CEED Dark	0000 Fee	

5.1 Język OSD

Ustaw język menu.

5.2 Język audio

Ustaw preferowany język dźwięku.

5.3 Język napisów

Ustaw język napisów.

5.4 Audiodeskrypcja

Jeśli ustawisz ON, otworzy się audiodeskrypcja.

5.5 HbbTV

Jeśli ustawisz ON, otworzy się funkcja HbbTV.

5.6 LCN

Jeśli ustawisz WŁ., otworzy się LCN.

5.7 Automatyczne uśpienie

Tutaj możesz ustawić czas automatycznego wyłączania, możesz ustawić Off/ 15min/ 30min/ 1h/ 3h.

6 USB

6.1 PVR



Tutaj możesz odtwarzać nagrane pliki. A nagrane pliki są zapisywane na nośniku USB w folderze o nazwie PVR.

6.2 Film

Obsługuje pliki filmowe w formacie: .mkv, .avi, .mp4, .vob, .ts, .mt2s, .flv, .mpg, .3gp, .mov. Przejdzie w tryb pełnoekranowy po naciśnięciu przycisku OK.

6.3 Muzyka

Obsługuje pliki muzyczne w formacie: .mp3, .mp2, .aac.

6.4 Zdjęcie

Obsługuje pliki graficzne w formacie: .jpg, .png, .bmp, .jpeg, .gif.

6.5 Konfiguracja PVR



Tutaj możesz ustawić rozmiar partycji i limitu przesunięcia czasowego.

6.6 Format

•			Format		
System		Partition		No usb device	
1					
USB					
3/					
	THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH.	and the second second	and a subscription		and a second

Jeśli naciśniesz przycisk OK, pojawi się komunikat: wszystkie dane zostaną usunięte, czy chcesz sformatować tę partycję?

7 Ustawienia

7.1 Hasło

•	Par	swor	đ		
System	Old password				
Channels					
Preferences USB					

Domyślne hasło to 0000, jeśli chcesz zmienić hasło, powinieneś wprowadzić stare hasło, nowe hasło i potwierdź.

7.2 Ustawienia czasu



Strefa czasowa: Tutaj możesz ustawić Auto lub Manual.

Przesunięcie czasowe: Jeśli ustawisz strefę czasową ręcznie, możesz użyć przycisku ◄/ ►, aby ustawić przesunięcie czasu.

Czas letni: Jeśli ustawisz strefę czasową ręcznie, możesz użyć przycisku ◄/ ►, aby ustawić ON lub OFF.

⇔	AV	Setting	
System	Digital Audio 🔹	RAW	
Charavels			
Professorces USB Sectings	News CIII) Real CIIII		

Dźwięk cyfrowy: Tutaj możesz ustawić PCM lub RAW.

Tryb proporcji: Ustaw format wyświetlania zgodnie ze współczynnikiem ekranu. Wybierz tryb ekranu telewizora 4: 3 lub 16: 9 w zależności od typu telewizora, Możesz wybrać: 16:9 Pillar Box/ 16:9 Full Screen/ 16:9 Extended/ 4:3 Letter Box/ 4:3 Pan & Scans/ 4:3 Extended.

System TV: Tutaj możesz ustawić PAL lub NTSC.

Rozdzielczość: Tutaj możesz nacisnąć przycisk ◄/ ►, aby ustawić format HD między 1080p, 1080i, 720p, 576i lub 576p.

7.4 Sieć



WLAN: Tutaj możesz wybrać klucz sprzętowy WiFi i wyświetlić listę AP.

Ethernet: Tutaj możesz podłączyć sieciowy i pokazać adres IP.

7.5 Timer



Tutaj możesz ustawić wydarzenia. Będzie nagrywać lub odtwarzać program automatycznie zgodnie z ustawioną listą zdarzeń timera.

Czerwony przycisk: anuluje ten timer.

Zielony przycisk: skonfiguruj timer, naciśnij przycisk OK, aby zapisać timer po konfiguracji.

Żółty przycisk: przejdź do edycji tego timera.

8 HbbTV



System HbbTV to połączenie dwóch sieci, nadawczej i szerokopasmowej. Jego sieć nadawcza to sieć DVB (DVB-T/T2, DVB-S i DVB-C).

Odbiornik hybrydowy ma możliwość równoległego łączenia się z sieciami szerokopasmowymi i nadawczymi.

Usługa HbbTV jest podzielona na dwa typy w oparciu o ich związek z treścią telewizji:

- programy: Usługa HbbTV związane z treścią programu telewizyjnego na antenie:
- 1. Quiz show i usługa głosowania.
- 2. Inny pogląd na zmysł.
- 3. Sport.
- Usługa HbbTV niezwiązana z treścią programu telewizyjnego na antenie:
- 4. VoD.

- 5. Bogaty EPG.
- 6. Aplikacja informacyjna
- 7. Gra
- 8. Reklama adresowalna.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1			
the No			2°C Dries	2°C
Rozluštěné pokla Sarověké římské město zn vrstvou sopečného popela	ady sčené vulkanickou erupci a p bylo i místem soupeření		Pandemie covidu-19 V sobetu přibyle 18.334 příp nemocnicích ubýrá	
Rozluštěné pokla Starovéké římske město zn vrstvou sapečného papeta	ady Kené vulkanickou erupci a p bylo i mistem souperení	rch/Toené pod	Pandemie covidu-19 V sobotu příbyla 18.334 příp nemocnistich ubývá	adů covidu, nakažených v Mil TIPSPORT EXTRALIDA



Połącz się z siecią (WLAN lub Ethernet), wybierz program DVB z funkcją HbbTV, czerwony przycisk na pilocie wyświetla usługi HbbTV. Aby nie denerwować użytkownika niepożądanymi nakładkami i umożliwić jednolite wrażenia podczas uruchamiania aplikacji, najpierw wyświetlana jest mała ikona na telewizorze, która informuje użytkownika, że usługi HbbTV są dostępne. Przycisk EXIT: Wyjdź, aby oglądać program bezpośrednio.

Przycisk BACK: Powrót do poprzedniego menu.

Czerwony/ Zielony/ Żółty/ Niebieski przycisk: Dodatkowy przycisk funkcyjny dla menu.

9 Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym należy uważnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Jeśli problem będzie się powtarzał po wykonaniu poniższej procedury, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem produktów lub centrum serwisowym, aby uzyskać dalsze instrukcje.

1. Brak komunikatu wyświetlanego na przednim wyświetlaczu. (Produkt nie włącza się).

 Sprawdź przewód zasilający i upewnij się, że jest podłączony do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.

- · Sprawdź, czy zasilanie sieciowe jest włączone.
- · Podłącz kabel zasilający do innego gniazdka elektrycznego.

2. Brak obrazu

- Upewnij się, że produkt jest włączony i działa. (Naciśnij przycisk POWER)
- Upewnij się, że AV/HDMI jest prawidłowo podłączony do telewizora.
- · Upewnij się, że przewód antenowy jest prawidłowo podłączony do produktu.

- · Pamiętaj, aby aktywować wyszukiwanie kanałów.
- · Sprawdź poziom jasności telewizora.
- Sprawdź, czy kanał jest aktualnie na antenie. Skontaktuj się z nadawcą, aby upewnić się, że kanał jest uruchomiony.

3. Słaba jakość obrazu/ dźwięku

- Upewnij się, że w pobliżu produktu nie ma telefonu komórkowego ani kuchenki mikrofalowej.
- Sprawdź poziomy sygnału i dostosuj antenę, jeśli poziom jest zbyt niski. Na poziom svanału moga mieć woływ warunki pogodowe.

4. Brak lub słaby dźwięk

- · Sprawdź, czy AV/HDMI jest prawidłowo podłączony.
- · Sprawdź poziomy głośności telewizora i produktu.
- · Sprawdź, czy produkt lub telewizor jest wyciszony.
- · Sprawdź typ dźwięku lub opcję ścieżki dźwiękowej. (W stosownych przypadkach)

5. Pilot zdalnego sterowania nie działa.

· Aby sterować produktem, górny koniec pilota powinien być skierowany

bezpośrednio w stronę odbierającej części produktu.

- · Wyjmij i ponownie włóż baterie do pilota zdalnego sterowania.
- · Wymień baterie w pilocie zdalnego sterowania na nowy zestaw.

6. Nie można połączyć się z siecią.

- Upewnij się, że sieć jest dobra.
- · Upewnij się, że przewód Ethernet jest mocno włożony do routera LAN.

· Upewnij się, że WiFi może działać na innym urządzeniu.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent: Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznań

Nazwa: Ferguson Ariva T800i HbbTV

Typ urządzenia: Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej

W/w produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Pełna Deklaracja Zgodności do pobrania na stronie: https://ferguson-digital.eu/deklaracje-zgodnosci/