



Εγχειρίδιο χρήστη

HearMe 100BT

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	2
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ	2
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ.....	3
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.....	4
Κύρια χαρακτηριστικά.....	4
Λογισμικό με δυνατότητα λήψης.....	4
Περιεχόμενα συσκευασίας.....	4
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ	5
ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ.....	5
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	6
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.....	6

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, ηλεκτρικές κουζίνες ή άλλα μηχανήματα που παράγουν θερμότητα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως.
- Φυλάξτε το ηχείο μακριά από τα παιδιά για την αποφυγή πνιγμού.
- Καθαρίστε τη συσκευή με μαλακό πανάκι. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό.
- Μην καθαρίζετε τη συγκεκριμένη συσκευή όταν φορτίζεται. Να αποσυνδέετε πάντα την πηγή τροφοδοσίας πριν από το καθαρισμό της συσκευής.
- Μην εισάγετε κανένα μεταλλικό αντικείμενο εντός της συσκευής. Κίνδυνος βραχυκυκλώματος.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να ανοίξετε τη συγκεκριμένη συσκευή μόνοι σας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Η Ferguson Sp. z o.o. έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια να παράσχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της. Η Ferguson Sp. z o.o. δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης και αποποιείται οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση που αφορά την αγοραία αξία ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένους σκοπούς. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν αποτελούν οδηγίες που αποσκοπούν στην ορθή χρήση και συντήρηση της συσκευής.

Η Ferguson Sp. z o.o. επιφυλάσσει του δικαιώματος να εισαγάγει τροποποιήσεις, αλλαγές ή μεταφράσεις του εγχειριδίου χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για τον σκοπό αυτόν, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπό μας ώστε να λαμβάνετε τις τελευταίες πληροφορίες.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας - μην ανοίγετε. Η συγκεκριμένη ειδοποίηση προειδοποιεί τον χρήστη να μην ανοίξει το περίβλημα του δέκτη. Το περίβλημα μπορεί να ανοιχτεί μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.



Όταν ένα προϊόν φέρει το συγκεκριμένο σύμβολο του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα. Ενεργήστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην διαθέτετε τις παλιές σας συσκευές μαζί με τα συνήθη οικιακά απόβλητα. Η ορθή διάθεση των παλιών σας συσκευών συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιλαμβάνει μπαταρίες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/ΕΚ και οι οποίες δεν μπορούν να διατίθενται μαζί με τα συνήθη οικιακά απόβλητα. Ενημερωθείτε σχετικά με τους τοπικούς κανονισμούς που αφορούν τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η ορθή διάθεση των απορριμάτων συμβάλλει στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία.



Η συσκευή σας είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη με υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.



Σήμα CE.
Το συγκεκριμένο σύμβολο ενημερώνει ότι ο δέκτης συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ που αφορά την τήρηση από τα κράτη μέλη των διατάξεων που ρυθμίζουν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οδηγιών 2006/95/ΕΚ που αφορούν την τήρηση από τα κράτη μέλη των διατάξεων που ρυθμίζουν τον ηλεκτρισμό χαμηλής τάσης και την ασφάλεια σε σχέση με τον χειρισμό τη λειτουργία ηλεκτρικού εξοπλισμού.



Η Ferguson Sp. z o.o. δια του παρόντος δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις, καθώς και με άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.deklaracje.ferguson.pl
Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 1999/5/ΕΚ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE).



Σήμα διπλής μόνωσης.
Το συγκεκριμένο σήμα ενημερώνει ότι οι συσκευές είναι ηλεκτρικά ασφαλείς με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις που προσδιορίζονται στο κεφάλαιο που αφορά την ασφάλεια.



Σήμα θερμής επιφάνειας
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ. Η άνω επιφάνεια του εσωτερικού απαγωγέα θερμότητας μπορεί να θερμανθεί όταν το παρόν προϊόν λειτουργεί συνεχώς. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες, ειδικά γύρω από τη «σήμανση θερμής επιφάνειας», καθώς και το πάνω πλαίσιο.



Όταν ένα προϊόν φέρει το συγκεκριμένο σήμα, σημαίνει ότι έχει καταβληθεί χρηματική συνεισφορά στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης και ανακύκλωσης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Κύρια χαρακτηριστικά

- Διάρκεια λειτουργίας, περίπου 8 ώρες
- Συμπεριλαμβάνεται το καλώδιο φόρτισης USB
- Λειτουργία ανοιχτής ακρόασης
- Μικρές διαστάσεις:
- Έκδοση Bluetooth: V3.0+EDR
- Αδιάβροχη: IP67

Λογισμικό με δυνατότητα λήψης

Η Ferguson έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια να παράσχει στους χρήστες των προϊόντων της ενημερώσεις του λογισμικού ώστε να διασφαλιστεί η επικαιροποίηση των παραμέτρων της συσκευής. Η Ferguson επιφυλάσσεται του δικαιώματος διόρθωσης, αλλαγής ή τροποποίησης του λογισμικού που χρησιμοποιείται στη συσκευή, όπως η ίδια επιλέξει και χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Η πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο <http://www.ferguson-digital.eu>

Σημείωση:



Να έχετε υπόψη ότι το νέο λογισμικό μπορεί να μεταβάλει τη λειτουργικότητα της συσκευής. Οι φωτογραφίες και οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης εξυπηρετούν μόνο ενημερωτικούς σκοπούς. Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, παρακαλούμε να το αναφέρετε - θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να το διορθώσουμε.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και ελέγξτε αν υπάρχουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

- Bluetooth ηχείο της Ferguson HearMe 100BT
- Οδηγός χρήστη
- Καλώδιο φόρτισης USB

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ

1. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης με τη θύρα DC 5V στο ηχείο.
2. Συνδέστε το τυπικό βύσμα USB του καλωδίου στη θύρα USB ενός υπολογιστή ή άλλης συσκευής φόρτισης USB. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, συνιστάται να την έχετε φορτίσει πλήρως.
3. Μια κόκκινη φωτεινή ένδειξη LED είναι ενεργοποιημένη (**ON**) όταν η συσκευή φορτίζεται και απενεργοποιημένη (**OFF**) όταν το ηχείο έχει πλήρως φορτιστεί.



Σημείωση:

Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί μόνο με τον προσαρμογέα του φορτιστή 5V DC ή με USB.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο (ή οποιαδήποτε άλλη φορητή συσκευή) υποστηρίζει το πρότυπο Bluetooth. Συγκεκριμένα βήματα σύζευξης μπορεί να ποικίλλουν σε διαφορετικές συσκευές. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για περαιτέρω πληροφορίες.

2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου και αναζητήστε για συσκευές Bluetooth. Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, επιλέξτε το «**HearMe 100BT**» από τη λίστα συσκευών Bluetooth.
3. Σύμφωνα με την ένδειξη, εισαγάγετε είτε κωδικό πρόσβασης είτε τον αριθμό PIN: «**0000**» ή «**1234**»: ορισμένα κινητά τηλέφωνα δεν απαιτούν την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού PIN για τη σύζευξη με το ηχείο, στην προκειμένη περίπτωση απλά πατήστε «**Σύζευξη**».
4. Μετά την επιτυχή σύζευξη, θα αναπαραχθεί ο ήχος «μπιπ».

Σημείωση:



Μόλις επιτευχθεί η σύζευξη και η σύνδεση του συγκεκριμένου ηχείου με το κινητό σας τηλέφωνο, την επόμενη φορά που ενεργοποιήσετε το ηχείο αυτό θα συνδεθεί αυτόματα με το κινητό σας τηλέφωνο, εφόσον η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο κινητό σας. Εάν πρέπει να διακόψετε τη συγκεκριμένη σύζευξη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **PHONE** (τηλέφωνο).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

Πλήκτρο **POWER**: Για την ενεργοποίηση (ON) / απενεργοποίηση (OFF) της μονάδας.

Πλήκτρο **VOLUME /NEXT SONG/LAST SONG**: Πατήστε παρατεταμένα για τη ρύθμιση του ήχου προς τα πάνω/κάτω, πατήστε σύντομα για την αναπαραγωγή του επόμενου/προηγούμενου τραγουδιού.

Πλήκτρο **PLAY/PAUSE**: Για την αναπαραγωγή ή την παύση μουσικής

Πλήκτρο **PHONE**: Για την απάντηση ή τον τερματισμό τηλεφωνικών κλήσεων όταν υπάρχει ένδειξη εισερχόμενων κλήσεων.



Σημείωση:

1. Μπορείτε να πατήσετε γρήγορα το πλήκτρο **PHONE** δύο φορές για επανάκληση της τελευταίας τηλεφωνικής κλήσης.
2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **PHONE** για τη διακοπή της σύζευξης bluetooth.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το ηχείο δεν αναπαράγει τη μουσική

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει φορτιστεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και το κινητό τηλέφωνο έχουν συζευχθεί. Ανατρέξτε στο μενού Bluetooth της κινητής συσκευής σας, στην ενότητα «Σύζευξη με τη συσκευή σας».

Δεν είναι δυνατή η σύζευξη του ηχείου με το κινητό μου τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει φορτιστεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και το κινητό τηλέφωνο βρίσκονται σε κατάσταση σύζευξης.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητού τηλεφώνου.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και το κινητό σας τηλέφωνο βρίσκονται εντός των ορίων εμβέλειας της συσκευής.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, ενεργήστε ως εξής

- Επαναφορτίστε το ηχείο.
- Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο, αφαιρέστε την μπαταρία και έπειτα τοποθετήστε την πάλι πίσω στη θέση της.
- Ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου και διαγράψτε κάθε ιστορικό σύζευξης.
- Επανασυζεύξτε το κινητό σας τηλέφωνο και το ηχείο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

- Βαθμός IP: IP67
- Έκδοση Bluetooth: V3.0+EDR
- Ζώνη συχνότητας: 2,4GHz
- Ονομαστικής ισχύς: 3W
- SNR: >85dB
- Τάση λειτουργίας: 3,7V
- Τάση φόρτισης: DC 5 V
- Χρόνος φόρτισης: περίπου 5 ώρες
- Διάρκεια λειτουργίας, περίπου 8 ώρες
- Εμβέλεια λειτουργίας: 10 μέτρα