



 **FERGUSON**

**HEARME 100 BT**

MANUAL DE USO

*Português*

## **MEDIDAS DE SEGURANÇA**

- Leia atentamente a manual de uso antes de usar o dispositivo pela primeira vez.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta. Manter longe do calor.
- Manter fora do alcance das crianças. Existe o perigo de sufocar em alguns elementos.
- Não use álcool ou líquidos que contenham amônia para limpar o dispositivo. Se necessário, limpe com um pano macio e sem fiapos humedecido com uma solução de sabão suave e água. Não limpe o dispositivo durante o carregamento.
- Nunca abra a carcaça. O dano ao selo de garantia anulará a garantia.

## **SOBRE O MANUAL DE USO**

A empresa Ferguson Sp. z o.o. usou todas as opções disponíveis para fornecer a informação mais atualizada sobre seus produtos. A empresa Ferguson Sp. z o.o. não dá garantias relacionadas ao conteúdo deste manual de instruções e isenta quaisquer garantias implícitas de valor de mercado ou adequação para um propósito específico. A informação aqui contida é um guia para o uso e manutenção do dispositivo. A empresa Ferguson Sp. z o.o. reserva-se o direito de alterar, modificar ou traduzir o manual de uso sem aviso prévio de tais alterações. Por esse motivo, recomendamos que você visite regularmente nosso web site para obter as informações mais recentes.

## SÍMBOLOS UTILIZADOS NO DISPOSITIVO



Aviso Risco de choque elétrico - não abra. Esta inscrição avisa contra a abertura da caixa do dispositivo. Somente o pessoal de serviço autorizado está autorizado a abrir.



Informa que o dispositivo está em conformidade com os requisitos da Directiva 2004/108 / CE relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros em matéria de compatibilidade energética, bem como aos requisitos das directivas 2006/95 / CE relativas à aproximação de legislação dos Estados-Membros sobre baixa tensão e segurança no manuseio de aparelhos elétricos.



O símbolo de contentor tachado anexado ao produto significa que o produto está coberto pela Directiva Europeia 2002/96 / CE. Descubra o sistema local de reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos.

Proceda de acordo com a legislação local e não descarte seus produtos antigos com lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto antigo ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde.

Por isso, Ferguson Sp. Z o.o. declara que cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5 / CE. Você encontrará a declaração de conformidade em [www.deklaracje.ferguson.pl](http://www.deklaracje.ferguson.pl). Este produto foi concebido, testado e fabricado de acordo com a directiva europeia sobre equipamentos de rádio e telecomunicações (R & TTE) 1999/5 / CE.



Logotipo de isolamento duplo. Ele informa que o dispositivo é um dispositivo seguro do ponto de vista elétrico, desde que seja usado de acordo com as indicações incluídas no capítulo relacionado à segurança.



O produto contém baterias abrangidas pela Diretiva Européia 2006/66 / CE, que não pode ser descartada com lixo doméstico normal. Saiba mais sobre a legislação local sobre a coleta seletiva de baterias, uma vez que o desperdício correto ajuda a evitar conseqüências negativas para o meio ambiente e a saúde.



Logotipo da superfície quente. AVISO: SUPERFÍCIE QUENTE. NÃO TOQUE. A parte superior da caixa, acima do radiador interno, pode atingir altas temperaturas enquanto o dispositivo está funcionando. Não toque na superfície quente, especialmente na área ao redor do logotipo da "superfície quente" e do painel superior.



O produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este logotipo está em um produto, significa que uma contribuição foi paga ao sistema nacional de coleta e reciclagem associado.

## INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O DISPOSITIVO

### Principais características

Tempo de funcionamento: cerca de 8 horas

- O cabo USB para carregar o dispositivo está incluído
- Função do conjunto mãos-livres
- Design compacto e tamanho pequeno
- Versão Bluetooth: V3.0 + EDR
- Resistência à água de acordo com o padrão IP67

### Conteúdo do kit

Desembale o dispositivo e verifique se todos os itens listados estão incluídos no conjunto:

- Altifalante Bluetooth **Ferguson HearMe 100BT**
- Manual do uso
- O cabo para carregar o dispositivo

## CARREGANDO O ALTIFALANTE

1. Conecte o cabo de alimentação à porta de alimentação do alto-falante (5V).
2. Conecte o cabo de alimentação a um carregador USB ou a outro dispositivo USB que permita carregar o alto-falante, por exemplo, para um computador. Sugerimos que, durante o primeiro processo de carregamento, não interrompa o processo até o alto-falante está totalmente carregado.
3. O processo de carregamento é sinalizado por um LED vermelho. Quando o dispositivo está carregado o LED pára de piscar.

### Importante:



O dispositivo pode ser alimentado / carregado apenas com fontes de alimentação de 5V.

## CONEXÃO COM OUTRO DISPOSITIVO

Certifique-se de que o dispositivo principal suporta Bluetooth. Dependendo do dispositivo, o processo de emparelhamento com o alto-falante pode ser diferente. Para este propósito, recomendamos que você leia o manual de uso para o dispositivo de transmissão.

1. Ligue a função Bluetooth no dispositivo móvel e procure os dispositivos disponíveis. Depois de encontrar os dispositivos, selecione "**HearMe 100BT**" na lista.
2. Se você tiver um prompt de senha, digite "**0000**" ou "**1234**". A maioria dos dispositivos não exigirá uma senha. Em seguida, selecione "**Conectar**". O emparelhamento bem

sucedido será confirmado por um pequeno sinal sonoro.

### **Importante:**



Após o primeiro emparelhamento de dispositivos, cada tentativa de conexão subsequente será feita automaticamente (desde que a função Bluetooth em ambos os dispositivos está ativa). Para desconectar os dispositivos, mantenha pressionado o botão PHONE por mais tempo.

## **BOTÕES E FUNÇÕES**

**POWER:** liga / desliga o dispositivo.

**VOLUME /NEXT SONG/LAST SONG:** Mantenha pressionado por mais tempo> altere o volume. Pressione rapidamente> mover para o canção seguinte / anterior.

**PLAY/PAUSE:** Reproduzir / parar música.

**PHONE:** Receba ou suspenda uma chamada telefônica.

### **IMPORTANTE:**



1. Pressionando o botão PHONE duas vezes rapidamente, chama o último número discado.
2. Uma pressão longa no botão PHONE desconecta os dispositivos emparelhados.

## **RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

### **Sem música**

- Verifique se o alto-falante está carregado.
- Verifique se o alto-falante foi emparelhado com o dispositivo móvel. Verifique a seção "**Dispositivos emparelhados**" no menu do dispositivo móvel.

## **Não pode emparelhar o alto-falante com o dispositivo**

- Verifique se o alto-falante está carregado.
- Verifique se a função Bluetooth do dispositivo móvel está activada. Se necessário, use as instruções de emparelhamento do dispositivo.
- Certifique-se de que a distância entre os dispositivos não é muito grande.

## **Se o problema ainda não for resolvido, então:**

- Conecte o alto-falante à fonte de alimentação.
- Desligue o dispositivo móvel e remova a bateria.
- Ative o Bluetooth no seu dispositivo móvel e exclua o histórico do dispositivo emparelhado
- Emparelhe novamente com os dois dispositivos.

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- Fator de proteção: IP67
- Versão Bluetooth: V3.0 + EDR
- Frequência: 2.4GHz
- Poder do alto-falante: 3W
- SNR: >85dB
- Tensão: 3.7V
- Fonte de alimentação: DC 5V
- Tempo de carregamento: cerca de 5 horas
- Tempo de funcionamento: cerca de 8 horas
- Alcance: 10 metros