



Εγχειρίδιο χρήστη

*HearMe 200BT*

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	2
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ .....	2
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ .....	3
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ .....	4
Κύρια χαρακτηριστικά.....	4
Λογισμικό με δυνατότητα λήψης.....	4
Περιεχόμενα συσκευασίας.....	4
ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΣ .....	5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ BLUETOOTH.....	5
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH .....	6
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.....	6
ΑΥΧ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.....	6
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ .....	6
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ .....	7
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ .....	7

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, ηλεκτρικές κουζίνες ή άλλα μηχανήματα που παράγουν θερμότητα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως.
- Φυλάξτε το ηχείο μακριά από τα παιδιά για την αποφυγή πνιγμού.
- Καθαρίστε τη συσκευή με μαλακό πανάκι. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό.
- Μην καθαρίζετε τη συγκεκριμένη συσκευή όταν φορτίζεται. Να αποσυνδέετε πάντα την πηγή τροφοδοσίας πριν από το καθαρισμό της συσκευής.
- Μην εισάγετε κανένα μεταλλικό αντικείμενο εντός της συσκευής. Κίνδυνος βραχυκυκλώματος.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να ανοίξετε τη συγκεκριμένη συσκευή μόνοι σας.

### ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Η Ferguson Sp. z o.o. έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια να παράσχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της. Η Ferguson Sp. z o.o. δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης και αποποιείται οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση που αφορά την αγοραία αξία ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένους σκοπούς. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν αποτελούν οδηγίες που αποσκοπούν στην ορθή χρήση και συντήρηση της συσκευής.

Η Ferguson Sp. z o.o. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εισαγάγει τροποποιήσεις, αλλαγές ή μεταφράσεις του εγχειριδίου χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για τον σκοπό αυτόν, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπό μας ώστε να λαμβάνετε τις τελευταίες πληροφορίες.

## ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας - μην ανοίγετε. Η συγκεκριμένη ειδοποίηση προειδοποιεί τον χρήστη να μην ανοίξει το περίβλημα του δέκτη. Το περίβλημα μπορεί να ανοιχτεί μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.



Όταν ένα προϊόν φέρει το συγκεκριμένο σύμβολο του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα. Ενεργήστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην διαθέτετε τις παλιές σας συσκευές μαζί με τα συνήθη οικιακά απόβλητα. Η ορθή διάθεση των παλιών σας συσκευών συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιλαμβάνει μπαταρίες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/ΕΚ και οι οποίες δεν μπορούν να διατίθενται μαζί με τα συνήθη οικιακά απόβλητα. Ενημερωθείτε σχετικά με τους τοπικούς κανονισμούς που αφορούν τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η ορθή διάθεση των απορριμάτων συμβάλλει στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία.



Η συσκευή σας είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη με υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.



Σήμα CE.

Το συγκεκριμένο σύμβολο ενημερώνει ότι ο δέκτης συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ που αφορά την τήρηση από τα κράτη μέλη των διατάξεων που ρυθμίζουν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οδηγιών 2006/95/ΕΚ που αφορούν την τήρηση από τα κράτη μέλη των διατάξεων που ρυθμίζουν τον ηλεκτρισμό χαμηλής τάσης και την ασφάλεια σε σχέση με τον χειρισμό και τη λειτουργία ηλεκτρικού εξοπλισμού.



Η Ferguson Sp. z o.o. δια του παρόντος δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις, καθώς και με άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Μπορείτε να βρείτε Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση [www.deklaracje.ferguson.pl](http://www.deklaracje.ferguson.pl)

Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 1999/5/ΕΚ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE).



Σήμα διπλής μόνωσης.

Το συγκεκριμένο σήμα ενημερώνει ότι οι συσκευές είναι ηλεκτρικά ασφαλείς με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις που προσδιορίζονται στο κεφάλαιο που αφορά την ασφάλεια.



Σήμα θερμής επιφάνειας

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ. Η άνω επιφάνεια του εσωτερικού απαγωγέα θερμότητας μπορεί να θερμανθεί όταν το παρόν προϊόν λειτουργεί συνεχώς. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες, ειδικά γύρω από τη «σήμανση θερμής επιφάνειας», καθώς και το πάνω πλαίσιο.



Όταν ένα προϊόν φέρει το συγκεκριμένο σήμα, σημαίνει ότι έχει καταβληθεί χρηματική συνεισφορά στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης και ανακύκλωσης.

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

### Κύρια χαρακτηριστικά

- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με μεγάλη χωρητικότητα 1500 mAh, η αναπαραγωγή μουσικής διαρκεί για 4 ώρες, τουλάχιστον για 4 ώρες.
- Συμπαγής σχεδιασμός, εύχρηστη συσκευή κατά τη μεταφορά για εξωτερική χρήση, ανεξάρτητα από την πλευρά στην οποία στηρίζεται, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της αναπαραγωγής της μουσικής.
- Η στερεοφωνική μετάδοση μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, ειδικά για τηλέφωνα smart phone, χρήση υπολογιστών tablet PC, υποστηρίζει απευθείας την ακουστική ένταση.
- Υποστηρίζει όλες τις ψηφιακές συσκευές ήχου με υποδοχή βύσματος 3,5mm.
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο και λειτουργία ανοιχτής ακρόασης (hands-free).

### Λογισμικό με δυνατότητα λήψης

Η Ferguson έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια να παράσχει στους χρήστες των προϊόντων της ενημερώσεις του λογισμικού ώστε να διασφαλιστεί η επικαιροποίηση των παραμέτρων της συσκευής. Η Ferguson επιφυλάσσεται του δικαιώματος διόρθωσης, αλλαγής ή τροποποίησης του λογισμικού που χρησιμοποιείται στη συσκευή, όπως η ίδια επιλέξει και χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Η πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο <http://www.ferguson-digital.eu>

### Σημείωση:



Να έχετε υπόψη ότι το νέο λογισμικό μπορεί να μεταβάλει τη λειτουργικότητα της συσκευής. Οι φωτογραφίες και οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης εξυπηρετούν μόνο ενημερωτικούς σκοπούς. Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, παρακαλούμε να το αναφέρετε - θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να το διορθώσουμε.

### Περιεχόμενα συσκευασίας

Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και ελέγξτε αν υπάρχουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

- Bluetooth ηχείο της **Ferguson HearMe 200BT**
- Οδηγός χρήστη
- Καλώδιο φόρτισης micro USB
- Λουράκι για gadget
- Καλώδιο AUX

## ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ



1. On/Off: Ενεργοποίηση (ON) / απενεργοποίηση (OFF) του ηχείου.
2. USB: Θύρα φόρτισης MINI USB (3.7 V 1500mAh).
3. AUX: Στερεοφωνικό σήμα ήχου από διεπαφή εισόδου Φ 3.5 για εξωτερικές συσκευές.

## ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΣ



1. Bluetooth αναπαραγωγή/παύση. Πατήστε παρατεταμένα (3 δευτερόλεπτα) για να αποκαταστήσετε τη σύνδεση Bluetooth. Πατήστε παρατεταμένα (5 δευτερόλεπτα) για την απενεργοποίηση της σύνδεσης.
2. Πατήστε παρατεταμένα για να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Πατήστε σύντομα για να ακούσετε το επόμενο τραγούδι (ισχύει μόνο εάν έχει δημιουργηθεί λίστα αναπαραγωγής μουσικής).
3. Πατήστε παρατεταμένα για να μειώσετε την ένταση του ήχου. Πατήστε σύντομα για να ακούσετε το προηγούμενο τραγούδι (ισχύει μόνο εάν έχει δημιουργηθεί λίστα αναπαραγωγής μουσικής).

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ BLUETOOTH

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή θέτοντας τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON. Η λειτουργία Bluetooth ορίζεται από προεπιλογή.
- Όταν η κόκκινη και η μπλε φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνουν εναλλάξ, μπορεί να δημιουργηθεί η σύνδεση Bluetooth.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου και αναζητήστε συσκευές Bluetooth. Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, επιλέξτε το «**HearMe 200BT**» από τη λίστα συσκευών Bluetooth.
- Σύμφωνα με την ένδειξη, εισαγάγετε είτε κωδικό πρόσβασης είτε τον αριθμό PIN: «**0000**». Ορισμένα κινητά τηλέφωνα δεν απαιτούν την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού PIN για τη σύζευξη με το ηχείο, στην προκειμένη περίπτωση απλά πατήστε «**Σύζευξη**».
- Μετά την πετυχημένη σύζευξη, θα αναπαραχθεί το ηχητικό σήμα «μπιππ» και η μπλε φωτεινή ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.
- Όταν η σύνδεση Bluetooth δεν μπορεί να δημιουργηθεί στο μεσοδιάστημα των 3 λεπτών, το ηχείο τίθεται αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.
- Για να επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Bluetooth** για 5 δευτερόλεπτα. Το ηχείο θα τεθεί πάλι σε κατάσταση σύζευξης.

**Σημείωση:**

Μετά τη σύνδεση με το καλώδιο AUX Φ3.5, το ηχείο τίθεται αυτόματα στη λειτουργία AUX. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο AUX, το ηχείο τίθεται στη λειτουργία Bluetooth και συνδέεται με την ανάλογη συσκευή που συνδέθηκε προηγουμένως.

**ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH**

- Στη λειτουργία Bluetooth, όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο με την κινητή συσκευή και έχει οριστεί μια λίστα αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε σύντομα το πλήκτρο **Bluetooth** για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου (ή της συσκευής Bluetooth).
- Η σύνδεση σηματοδοτείται με τη μπλε φωτεινή ένδειξη.
- Για να μεταβείτε στο επόμενο/προηγούμενο τραγούδι, πατήστε σύντομα το πλήκτρο **+/-**.
- Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **+/-**. Όταν η ένταση φτάσει στο μέγιστο επίπεδο, θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο.

**Σημείωση:**

Όταν το τηλέφωνο δέχεται εισερχόμενη κλήση, το ηχείο Bluetooth θα θέσει αυτόματα την αναπαραγωγή μουσικής σε κατάσταση παύσης. Θα ξεκινήσει αυτόματα η συνέχεια της αναπαραγωγής της μουσικής μόλις τερματιστεί η κλήση.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Σε κατάσταση λειτουργίας Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Bluetooth** (για 3 δευτερόλεπτα) για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση επανασύζευξης. Η κόκκινη και η μπλε φωτεινή ένδειξη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ. Τώρα, μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο με μια άλλη συσκευή Bluetooth.

**AUX ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Αφού συνδέσετε το στερεοφωνικό καλώδιο Φ3.5 με βύσμα mini, τα ηχεία αλλάζουν αυτόματα σε λειτουργία εισόδου AUX. Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη ανάβει. Στη συγκεκριμένη λειτουργία, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης του ήχου.

**ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

1. Συνδέστε το τυπικό βύσμα USB του καλωδίου στη θύρα USB ενός υπολογιστή ή άλλης USB συσκευής φόρτισης. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, συνιστάται να την έχετε φορτίσει πλήρως.
2. Μια κόκκινη φωτεινή ένδειξη LED είναι ενεργοποιημένη (**ON**) όταν η συσκευή φορτίζεται και απενεργοποιημένη (**OFF**) όταν το ηχείο έχει πλήρως φορτιστεί.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

### Το ηχείο δεν αναπαράγει τη μουσική

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει φορτιστεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και το κινητό τηλέφωνο έχουν συζευχθεί. Ανατρέξτε στο μενού Bluetooth της κινητής συσκευής σας, στην ενότητα «Σύζευξη με τη συσκευή σας».

### Δεν είναι δυνατή η σύζευξη του ηχείου με το κινητό μου τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει φορτιστεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και το κινητό τηλέφωνο βρίσκονται σε κατάσταση σύζευξης.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητού τηλεφώνου.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και το κινητό σας τηλέφωνο βρίσκονται εντός των ορίων εμβέλειας της συσκευής.

### Εάν το πρόβλημα παραμένει, ενεργήστε ως εξής

- Επαναφορτίστε το ηχείο.
- Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο, αφαιρέστε την μπαταρία και έπειτα τοποθετήστε την πάλι πίσω στη θέση της.
- Ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου και διαγράψτε κάθε ιστορικό σύζευξης.
- Επανασυζεύξτε το κινητό σας τηλέφωνο και το ηχείο.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

- RMS: 2W x 2
- Οδηγός: 1.5" x 2
- Αντίσταση: 4Ω
- Σχέση S/N: 60dB
- Απόκριση συχνότητας: 80Hz~20kHz
- Λειτουργία: Ασύρματη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής Bluetooth A2DP, ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου με φόρτιση σε Mini-USB θύρα, είσοδος σήματος σε στερεοσκοπική υποδοχή AUX 3.5.
- Υλικό περιβλήματος: Ελαστικό + Πλαστικό
- Τροφοδοσία ρεύματος: 3.7V 1500mAh (Πολυμερής επαναφορτιζόμενη μπαταρία)