

SPIS TREŚCI

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA.....	2
O INSTRUKCJI OBSŁUGI.....	2
PODSTAWOWE INFORMACJE O URZĄDZENIU.....	5
Główne cechy.....	5
Zawartość zestawu.....	5
PRZYCISKI I ICH FUNKCJE.....	6
TRYB PAROWANIA BLUETOOTH.....	6
ODTWARZANIE MUZYKI W TRYBIE BLUETOOTH.....	7
ŁĄCZENIE Z INNYMI URZĄDZENIAMI.....	7
ODTWARZANIE MUZYKI POPRZEZ WEJŚCIE AUX.....	7
ŁADOWANIE GŁOŚNIKA.....	7
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	8
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	8

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed pierwszym uruchomieniem sprzętu.
- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Trzymać z daleka od źródeł ciepła.
- Chronić przed dziećmi. Istnieje niebezpieczeństwo zadławienia się niektórymi elementami.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować alkoholu ani płynów zawierających amoniak. W razie potrzeby czyścić za pomocą miękkiej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej łagodnym roztworem wody z mydłem. Nie należy czyścić urządzenia w trakcie ładowania.
- Nie otwieraj nigdy obudowy. Uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji.

O INSTRUKCJI OBSŁUGI

Firma Ferguson Sp. z o.o. wykorzystwała wszystkie dostępne jej możliwości, aby zapewnić najbardziej aktualne informacje o swoich produktach. Firma Ferguson Sp. z o.o. nie udziela gwarancji związanych z zawartością niniejszej instrukcji obsługi oraz zrzeka się wszelkich domniemych gwarancji dotyczących wartości rynkowej lub przydatności jej do określonych celów. Zawarte tutaj informacje służą jako wskazówki pozwalające na użytkowanie i konserwację odbiornika. Firma Ferguson Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek, zmian lub tłumaczenia instrukcji obsługi bez wcześniejszego powiadomienia o takich zmianach. Z tego względu zaleca się regularne odwiedzanie naszej witryny internetowej w celu uzyskania najnowszych informacji.

OZNACZENIA WYKORZYSTANE W URZĄDZENIU



Ostrzeżenie ryzyko porażenia elektrycznego - nie otwierać. Napis ten ostrzega przed otwieraniem obudowy odbiornika. Do otwierania obudowy upoważnieni są wyłącznie autoryzowani pracownicy serwisowi.



Oznaczenie CE. Oznaczenie to informuje, że odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 2004/108/EC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 2006/95/EC dotyczących przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów niskiego napięcia i bezpieczeństwa związanego z obsługą urządzeń elektrycznych.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania. Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

R&TTE

Firma Ferguson Sp. z o.o. deklaruje niniejszym, że urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymagania i inne odnośne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.deklaracje.ferguson.pl. Ten produkt został zaprojektowany, przetestowany i wyprodukowany zgodnie z wytycznymi europejskiej dyrektywy 1999/5/WE (R&TTE) w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.



Oznaczenie podwójnej izolacji. Logo to informuje, że urządzenie jest urządzeniem bezpiecznym pod względem elektrycznym, o ile wykorzystywany jest zgodnie z zaleceniami określonymi w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Oznaczenie gorącej powierzchni. UWAGA: GORĄCA POWIERZCHNIA. NIE DOTYKAĆ. Górna powierzchnia obudowy ponad wewnętrznym radiatorem podczas pracy produktu może osiągnąć wysoką temperaturę. Nie dotykać gorącej powierzchni, a zwłaszcza powierzchni dookoła „znaku gorącej powierzchni” oraz panelu górnego.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Jeśli na produkcie znajduje się to logo, oznacza to, że uiszczono opłaty związane z odpowiednim systemem recyklingu i odzyskiwania odpadów.

PODSTAWOWE INFORMACJE O URZĄDZENIU

Główne cechy

- Pojemna, wbudowana bateria, która umożliwi ciągłą zabawę z urządzeniem przez przynajmniej 4 godziny.
- Kompaktowa konstrukcja, umożliwia wygodne przenoszenia urządzenia oraz jego użytkowanie na zewnątrz. Najwyższa jakość muzyki gwarantowana, niezależnie gdzie się znajdujesz.
- Przesyłanie muzyki z pomocą technologii Bluetooth. Idealne rozwiązanie w połączeniu z Twoim smartphonem lub tabletem.
- Dzięki wbudowanemu wejściu 3.5mm (mini jack) wsparcie dla szerokiej gamy urządzeń zewnętrznych.
- Wbudowany mikrofon i funkcja zestawu głośnomówiącego.

Firma Ferguson wykorzystała wszystkie dostępne jej możliwości, aby dostarczyć użytkownikom aktualizacje oprogramowania, pozwalające zapewnić możliwie najnowocześniejsze parametry urządzenia. Firma Ferguson zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek, zmian lub modyfikacji oprogramowania stosowanego w urządzeniu na dowolnej podstawie i bez wcześniejszego powiadomienia o takich zmianach. Aktualna wersja oprogramowania dostępna jest na stronie internetowej <http://www.ferguson-digital.eu>

Ważne:



Proszę pamiętać, że nowe oprogramowanie może zmienić funkcjonalność urządzenia. Zdjęcia i opisy zamieszczone w instrukcji mają charakter poglądowy. Jeśli zauważą Państwo błąd prosimy o jego zgłoszenie, dołożymy wszelkich starań, aby go poprawić.

Zawartość zestawu

Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w zestawie:

- Głośnik Bluetooth **Ferguson HearMe 200BT**
- Instrukcja obsługi
- Przewód USB do ładowania urządzenia
- Opaska na nadgarstek
- Przewód AUX

WEJŚCIA/WYJŚCIA



1. On/Off: Włączenie/Wyłączenie głośnika.
2. USB: Port ładowania głośnika (mini USB 3.7 V 1500mAh).
3. AUX: Φ 3.5, stereofoniczne, wejście dźwięku z podłączonych zewnętrznych urządzeń.

PRZYCISKI I ICH FUNKCJE



1. Odtwarzanie/pauza w trybie Bluetooth. Przytrzymaj (przez 3 sekundy) przycisk, aby przejść w tryb parowania urządzeń.
2. Aby zwiększyć głośność przytrzymaj przycisk dłużej. Aby przejść do następnego utworu naciśnij krótko klawisz +.
3. Aby zmniejszyć głośność przytrzymaj przycisk dłużej.

Aby przejść do poprzedniego utworu naciśnij krótko klawisz -.

TRYB PAROWANIA BLUETOOTH

- Włącz głośnik, przesuwając klawisz **POWER** na pozycję **ON**.
- Migająca na zmianę dioda czerwona i niebieska sygnalizuje aktywny tryb parowania.
- Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu mobilnym i wyszukaj dostępne urządzenia. Po odnalezieniu urządzeń, wybierz z listy "**HearMe 200BT**".
- W przypadku pytania o hasło wpisz: "**0000**". Większość urządzeń nie będzie wymagała hasła. Wówczas wybierz "**Połącz**".
- Udane sparowanie zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym i niebieska dioda.
- W przypadku braku nawiązania połączenia w przeciągu 3 minut, głośnik przejdzie automatycznie w tryb uśpienia.
- W celu ponownego sparowania, naciśnij długo (5 sekund) przycisk **Bluetooth**. Głośnik przejdzie ponownie w tryb parowania.

**Ważne:**

Po podłączeniu kabla $\Phi 3.5$ stereo mini jack do wejścia AUX głośnik automatycznie przejdzie z trybu Bluetooth w tryb odtwarzania AUX. Po odłączeniu przewodu, głośnik automatycznie przejdzie w tryb Bluetooth i będzie próbował nawiązać połączenie z ostatnio sparowanym urządzeniem mobilnym.

ODTWARZANIE MUZYKI W TRYBIE BLUETOOTH

- W aktywnym trybie Bluetooth, pod warunkiem sparowania głośnika z urządzeniem mobilnym i utworzenia playlisty, naciśnij krótko na przycisk **Bluetooth**, aby móc kontrolować podłączone urządzenie Bluetooth.
- Nawiązanie połączenia zostanie zasygnalizowane niebieską diodą.
- Aby przejść do poprzedniego/następnego utworu naciśnij krótko klawisz **+/-**.
- Aby zwiększyć/zmniejszyć poziom głośności, naciśnij długo **+/-**. W przypadku osiągnięcia maksymalnej głośności, głośnik zasygnalizuje to sygnałem dźwiękowym.

**Ważne:**

W przypadku oczekującego połączenia telefonicznego, głośnik automatycznie zatrzyma odtwarzanie muzyki, aby umożliwić odebranie połączenia telefonicznego. Po zakończeniu rozmowy odtwarzanie muzyki zostanie wznowione.

ŁĄCZENIE Z INNYMI URZĄDZENIAMI

W aktywnym trybie odtwarzania Bluetooth naciśnij dłużej przycisk **Bluetooth** (przez 3 sekundy), aby przejść w tryb parowania. Aktywacja tego trybu zostanie zasygnalizowana na przemian migającą diodą czerwoną i niebieską. W tym trybie jest możliwe ponowne sparowanie głośnika z innym urządzeniem.

ODTWARZANIE MUZYKI POPRZEC WEJŚCIE AUX

Po podłączeniu kabla $\Phi 3.5$ stereo mini jack do wejścia AUX głośnik automatycznie przejdzie z trybu Bluetooth w tryb odtwarzania AUX. Aktywacja trybu zostanie zasygnalizowana czerwoną diodą. W tym trybie nie ma możliwości regulacji głośności.

ŁADOWANIE GŁOŚNIKA

1. Podłącz kabel zasilania do ładowarki USB lub innego urządzenia USB, umożliwiającego naładowanie głośnika, np. do komputera. Sugerujemy, aby podczas pierwszego ładowania nie przerywać procesu, aż do pełnego naładowania głośnika.
2. Proces ładowania sygnalizowany jest świecącą się czerwoną diodą LED. W momencie, gdy urządzenie jest naładowane, dioda przestaje świecić.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Brak muzyki

- Upewnij się, że głośnik jest naładowany.
- Sprawdź, czy głośnik został sparowany z urządzeniem mobilnym. Sprawdź w menu urządzenia mobilnego punkt "**Urządzenia sparowane**".

Nie można sparować głośnika z urządzeniem

- Upewnij się, że głośnik jest naładowany.
- Sprawdź, czy głośnik został sparowany z urządzeniem mobilnym.
- Sprawdź, czy funkcja Bluetooth urządzenia mobilnego jest włączona. W razie konieczności skorzystaj z instrukcji obsługi parowanego urządzenia.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy urządzeniami nie jest zbyt duża.

Jeżeli problem dalej nie został rozwiązany, wówczas:

- Podłącz ponownie głośnik do źródła zasilania.
- Wyłącz urządzenie mobilne i wyjmij baterię.
- Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym i usuń historię sparowanych urządzeń.
- Ponownie sparuj oba urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- RMS: 2x2W
- Głośniki: 1.5" x 2
- Impedancja: 4Ω
- S/N: 60dB
- Charakterystyka częstotliwościowa: 80Hz~20kHz
- Funkcje: Bezprzewodowy odtwarzacz muzyki Bluetooth A2DP (stereo), wbudowana bateria Li-Poly z możliwością ładowania po złączy mini USB, stereofoniczne wejście sygnału audio AUX 3.5.
- Wykorzystane materiały obudowy zewnętrznej: guma oraz plastik
- Zasilanie: 3.7V 1500mAh (bateria litowo-polimerowa)