


SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Moc 20W;
- Bluetooth 4.1;
- System kompensacji szumów z otoczenia;
- Obsługa kart micro-SD do 32GB;
- Akumulator Li-Ion 3,7V/1100mAh;
- Pilot bezprzewodowy;
- Radio FM;
- Kabel USB do ładowania oraz antena FM w zestawie;



1

1. Gniazdo Micro-USB, zastosowanie: ładowanie, wejście liniowe audio, podłączenie anteny FM. Umieścić antenę FM w trakcie używania funkcji radia. Możliwe jest również podłączenie urządzenia do zasilania za pomocą załączonego przewodu oraz urzytkowanie wszystkich jego funkcji. Zasilanie Micro-USB 5V DC 1A;

2. Gniazdo karty Micro-SD. Obsługa kart do 32GB;

3. Kontrolka ładowania, świeci na czerwono w trakcie ładowania, na zielono po pełnym naładowaniu baterii;

4. Suwakowy przycisk wielofunkcyjny.

- długie przytrzymanie w prawo/lewo, zamiana poziomu głośności;

- długie przytrzymanie wciśniętego środka, zmiana trybu pracy urządzenia (line-in/BT/FM/SD);

- dodatkowo:

a: podczas odtwarzania z karty micro-SD lub poprzez połączenie Bluetooth - szybko przesunięcie w prawo/lewo, następny/poprzedni utwór;

b: podczas używania funkcji radia FM - wciśnięcie na środku automatyczne wyszukiwanie stacji; szybkie przesunięcie prawo/lewo, przełączanie następa/poprzednia stacja;

5. Pilot bezprzewodowy;

Skieruj pilota w kierunku urządzenia, celując w diodę IR;

6. Przycisk Włącz/Wyłącz

Przytrzymaj wciśnięty przycisk przez 3 sekundy w celu włączenia/wyłączenia głośnika;

7. Kontrolka stanu urządzenia.

- Karta micro-SD - mruka czerwony,

- Line-In - świeci czerwony,

- Wyszukiwanie stacji FM - mruka zielony,

- Radio FM gotowe do użycia - świeci zielony,


- Urządzenie w trakcie parowania Bluetooth - mruka niebieski,

- Urządzenie połąone przez Bluetooth - świeci niebieski.

2


3

PAROWANIE Z TELEFONEM



Podłączenie przez Bluetooth - Wciśnięć i przytrzymać przycisk nr 6 przez 3 sekundy w celu włączenia głośnika. Uruchoom Bluetooth w telefonie i wyszukaj nowych urządzeń. Na liście urządzeń pojawi się "Vibro Radio", wybierz je i po sparowaniu urządzenia z głośnikiem możliwe jest przesyłanie muzyki.

4



Ferguson Sp. z o.o.
ul. Dworska 1
61-619 Poznań



FERGUSON VIBRO RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI



Środki bezpieczeństwa

1. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego.
2. Użytkować wyłącznie w pozycji pionowej, przysawką skierowaną w dół, na poziomych płaszczyznach.
3. Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci.
4. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed pierwszym uruchomieniem sprzętu.
5. Nigdy nie otwieraj obudowy. Uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji.
6. Nie należy słuchać zbyt głośnej muzyki. Utrata słuchu spowodowana hałasem zależy od czasu narażenia na hałas, średniej głośności dźwięków i szczytowych wartości bardzo głośnych dźwięków. Obniżenie poziomu głośności słuchanej muzyki umożliwia jej bezpieczne słuchanie przez dłuższy okres czasu.



5

6