

## Software Update FP-9600 USB

---

1. Die Update-Datei auf ein Memory Stick kopieren
2. Gerät anschalten. Im Menü „Programme bearbeiten“ wählen Sie „Werkseinstellungen“, dann „Ja“
3. Gerät startet neu, wenn Sie das Sprachenmenü sehen, schalten Sie das Gerät aus (vom Netz trennen)
4. Memory Stick an USB anschließen.
5. Gerät anschalten. Wenn Sie am VFD-Display „**WELCOME**“ sehen, schalten Sie das Gerät aus und wieder an.
6. Am VFD-Display sehen Sie:



7. Dann (Kopiervorgang):



**Bitte warten Sie bis das Gerät selbst wieder auf beliebigen Sender schaltet  
/ auf das Sprachenmenü !! Niemals vom Netz während trennen**