

Remote Controller FS1RC



- Arma y desarma el sistema
- Controla casa inteligente sin tu móvil
- Cambio de modo directo
- Botón de emergencia

El control remoto permite a controlar el sistema de Smart Home. Permite a armar y desarmar el sistema y en caso de emergencia usar el botón de emergencia llamado también „panic botton” que alerta sobre el peligro a todos los residentes con una señal acústica (la sirena) y óptica (LED).

- Working Voltage: DC3V (1 CR2032 button battery)
- Standby Current: $\leq 3\mu\text{A}$
- Alarm Current: $\leq 30\text{mA}$
- Networking Mode: ZigBee Ad-Hoc Networking
- Wireless Networking Distance: $\leq 100\text{m}$ (open area)
- Working Environment: $-10^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$
- Environment Humidity: $\leq 95\%\text{RH}$
- Dimensions: $57.5*34.5*13\text{mm}$

