



55mm

<p style="text-align: center;">Instrukcja obsługi Ferguson FS2SA</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="font-size: small;">*Proszę przeczytać instrukcję obsługi uważnie przed używaniem. Ilustracje są poglądowe!</p>	<p>1 Opis produktu</p> <p>Inteligentna syrena bazuje na sieci ZigBee. Kiedy zostanie aktywowany alarm w systemie Ferguson, syrena włączy dźwięk alarmowy o wysokim natężeniu połączony z sygnałami świetlnymi. Syrena wyśle do użytkownika terminowo i skutecznie powiadomienie o jej aktywacji aby pomóc użytkownikowi w radzeniu sobie w nagłych wypadkach w odpowiednim czasie;</p>	<p>2 Ilustracja</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>3 Specyfikacja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Napięcie: AC100-240V ~ 50Hz/60Hz, 10mA 2. Bateria podtrzymująca: 3.7V =, 720mAh 3. Natężenie alarmu dźwiękowego: 95dB (1m) 4. Zasięg sieci: ≤80m (w otwartej przestrzeni) 5. Temperatura pracy: -10°C ~ +50°C 6. Wilgotność dopuszczalna: ≤95% RH (bez kondensacji) 7. Sieć: ZigBee 8. Wymiary: Ø80mm x wys. 32mm (bez wtyczki zasilania)
--	---	---	--

After power off,the backup battery will start to work for 4 hours continuously and issue alarm signals for 5 minutes.

55mm

<div style="text-align: center;">  </div> <p>Wystarczy, że podłączysz syrenę do gniazda zasilania aby zaczęła działać.</p>	<p style="text-align: center; font-size: x-small;">Zainstaluj aplikację na telefon:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="font-size: x-small;">Otwórz aplikację i wejdź do bramki, kliknij "+" aby dodać moduł, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Dodawanie urządzenia: wciśnij i przytrzymaj przycisk sieci przez 2 sekundy, dopóki zielona dioda zacznie szybko migać, urządzenie będzie widoczne w aplikacji.</p> <p>Usuwanie urządzenia: wciśnij i przytrzymaj przycisk sieci przez 5 sekund, dopóki zielona dioda nie zacznie migać powoli, sygnalizując usunięcie z sieci.</p>	<p>4 Bateria zapasowa</p> <p>W przypadku zaniku zasilania urządzenia, bateria zapasowa zacznie pracować przez 4 godziny i będzie wydawała sygnały dźwiękowe przez 5 minut.</p> <p>Oświadczenie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informacje zawarte w instrukcji obsługi służą wyłącznie jako odniesienie i nie stanowią żadnej formy zobowiązania. 2. Bez zgody producenta zabrania się kopiowania częściowo oraz w całości tej instrukcji. Zabrania się rozpowszechniania. 3. W wyniku rozwoju technologii, producent rezerwuje prawo do modyfikacji instrukcji bez powiadamiania. Jeśli instrukcja obsługi i rzeczywiste operacje są niezgodne, ostateczna interpretacja jest zarezerwowana dla producenta w niniejszym dokumencie
---	--	---	--