



Il dispositivo di sicurezza personale più semplice al mondo

Soffia nel fischietto o premi il pulsante per 2 secondi per avviare istantaneamente la chiamata di emergenza, testo di SOS, ed email ai contatti memorizzati. Un aiuto immediato ti arriverà da amici e familiari nei momenti di bisogno!

Tracciabilità e Localizzazione di emergenza

Le informazioni sulla localizzazione vengono aggiornate ogni 2-3 minuti. Il dispositivo invia una mappa semplice ed intuitiva riguardo la tua posizione.



Accessori premurosamente progettati

Cinturino elastico e custodia protettiva rendono WISO un perfetto compagno per la sicurezza. Scegli il tuo colore preferito che si abbina alla tua borsa o fascia da braccio.



Requisiti:

- uno smartphone supportato, con l'App WISO installata e configurata;
- sia il Bluetooth che il servizio di localizzazione attivati sullo smartphone, e l'App deve avere i permessi di accesso alla localizzazione abilitati. Altrimenti i contatti memorizzati non potranno rilevare la tua posizione alla richiesta d'aiuto;
- una connessione internet funzionante, in modo da permettere a WISO di notificare ai tuoi contatti.



Ferguson Smart Whistle blu: EAN 5907115002842

Ferguson Smart Whistle viola: EAN 5907115002859

Ferguson Smart Whistle verde: EAN 5907115002866

Ferguson Smart Whistle rosa: EAN 5907115002873