

1. Csomag tartalma



DVD lejátszó D-690




Kézikönyv



Távvezérlő




2x AAA elemek



A/V kábel


2. Csatlakozás - általános audio/video csatlakozások

HDMI (Legjobb minőség, kábel nincs a csomagban)



vagy


Komponens (Kiváló minőség, kábel nincs a csomagban) és **sztereo audio**



vagy


Gyorsindítás

SCART (Jó minőség, kábel nincs a csomagban)



vagy

CVBS / Kompozite (Normal minőség) és **sztereo audio**



3. Beállítás

- 1 Nyomja meg a gombot \cup a bekapcsoláshoz.
- 2 Setup wizard oldal jelenik meg
- 3 Nyomja meg a \blacktriangledown gombot a kiválasztáshoz UK Menu OSD (HU OSD Nyelv) és nyomja meg a \blacktriangleright gombot.
- 4 Használja a $\blacktriangle\blacktriangledown$ gombokat a nyelv kiválasztás opcióban az **OK** gomb megnyomásával megerősítheti a kiválasztást.
- 5 Állítsa más beállításokat, ha szükséges
- 6 Nyomja meg a **SETUP** a kilépéshez.

4. Használat

- 1 A lejátszás automatikusan elindul ha a lemeztálca bezárul a lemezzel.
- 2 Ha a lemez menü megjelenik a képernyőn használja a $\blacktriangleleft\blacktriangleright\blacktriangledown$ gombokat a menüben való navigálásra.
- 3 Nyomja meg a **PLAY** gombot a lejátszáshoz.
- 4 A lejátszás megállításához nyomja meg a **STOP** gombot.

FIGYELMEZTETÉS!

Használja a kézikönyvet a részletes információért.