

ARIVA
HDplayer 210

 **SOFTWARE (FIRMWARE) UPDATE**

ARIVA
HDplayer 150DVD

 **AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWANIA (FIRMWARE)**

 **SOFTWARE (FIRMWARE) UPDATE**

ENGLISH

POLSKI

DEUTSCH




HDplayer


USB SOFTWARE (FIRMWARE) UPDATE

Method of Upgrade:

- 1 Unzip .zip archive
- 2 Copy install.img file to USB memory.
- 3 Turn on HDplayer and insert USB memory to USB port.
- 4 Select menu System > System update > System update




- 5 Press "OK".
- 6 The software upgrading takes a few minutes to be complete. HDplayer displays info on TV screen.



Install Completed !


- 7 When the software is successfully upgraded, the HDplayer restart.




AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA Z USB (FIRMWARE)

Procedura aktualizacji:

- 1 Rozpakuj archiwum .zip
- 2 Skopiuj plik install.img na pamięć USB (pendrive).
- 3 Włącz odtwarzacz HDplayer włoż pamięć USB (pendrive) do portu USB
- 4 Wybierz menu System > Aktualizacja Fergusona > Aktualizacja oprogramowania




- 5 Naciśnij "OK".
- 6 Aktualizacja oprogramowania może zająć parę minut. HDplayer wyświetli informacje o postępie aktualizacji na ekranie.



Install Completed !


- 7 Kiedy proces aktualizacji się zakończy odtwarzacz ponownie się uruchomi.



SOFTWARE (FIRMWARE) UPDATE

Method of Upgrade:

- 1 Zip-Archive entpacken
- 2 Auf den Datentraeger .Img-Datei kopieren
- 3 Den HDplayer einschalten und den Datentraeger an die USB-Schnittstelle anschliessen.
- 4 Waehlen Sie System > Systemaktualisierung > Systemaktualisierung



- 5 Druecken Sie auf "OK".
- 6 Die Softwareaktualisierung wird paar Minuten dauern. Auf dem Bildschirm wird folgende Information erscheinen.

Start Installation...(rev:291552)



Please do not turn off the power!



Install Completed !

- 7 Nach erfolgreicher Aktualisierung startet der HDPlayer neu.

